

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen digitalen Kompass haben, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise und Tipps aufmerksam durch und befolgen Sie diese.

Lieferumfang

- Kompass (inkl. Batterie CR2032)
- Trageschlaufe
- Bedienungsanleitung

Erste Verwendung

- Entfernen Sie vor der ersten Verwendung den Transportschutz der Batterie, indem Sie die Lasche auf der Rückseite des Kompasses herausziehen.
- Zur Einstellung der Uhrzeit, der Temperaturanzeige und der 24h-Anzeige drücken Sie die SET-Taste, bis im Display „24h“ blinkt.
- Mit der MODE-Taste ändern Sie die Anzeigemodi bzw. die Werte.
- Mit der SET-Taste bestätigen Sie jeweils die Eingaben.

Wechseln der Anzeige

- Um von einem Anzeigemodus in den nächsten zu wechseln, drücken Sie kurz die MODE-Taste.
- Der aktuelle Anzeigemodus wird im Display angezeigt.

Einschalten der Beleuchtung

- Halten Sie die MODE-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt.
- Die LED-Beleuchtung des Displays wird eingeschaltet und bleibt für einige Zeit aktiviert. Die Abschaltung erfolgt automatisch.

Kalibrierung des Kompasses

- Bevor Sie den Kompass verwenden, sollten Sie zuerst eine Kalibrierung durchführen.
- Rufen Sie dazu mit der MODE-Taste den Kompassmodus auf.
- Drücken Sie die SET-Taste lange, bis im Display der Schriftzug „CAL“ erscheint.
- Halten Sie den Kompass möglichst horizontal und drehen Sie sich (oder den Kompass) 2-3 Mal im Kreis.
- Drücken Sie dann erneut die SET-Taste, um die Kalibrierung abzuschließen.



ACHTUNG

Die Kalibrierung funktioniert nur in einer weitgehend elektromagnetisch-störungsfreien Umgebung. Innerhalb von Gebäuden oder im Umfeld von Hochspannungsleitungen und anderen Störquellen (z.B. Handymasten) kann eine korrekte Kalibrierung nicht sicher gestellt werden.

Verwendung als Kompass

- Drücken Sie die MODE-Taste, bis Sie sich im Kompassmodus befinden.
- Halten Sie den Kompass in gerader Linie von sich weg und möglichst horizontal.
- Im oberen Displaybereich wird Ihnen unter Angabe der Himmelsrichtung und der Gradzahl angezeigt, in welche Richtung Sie den Kompass aktuell halten.
- Der dunkle Pfeil weist in Richtung Norden.

Verwendung als Stoppuhr

- Drücken Sie die MODE-Taste, bis Sie sich im Stoppuhr-Modus befinden.
- Mit der SET-Taste starten und stoppen Sie eine Zeitmessung.
- Die MODE-Taste setzt eine vorgenommene Zeitmessung zurück.

Wechseln der Batterie

- Wenn die Anzeigeleistung abnimmt oder der Kompass keine Anzeige mehr aufweist, muss die Batterie getauscht werden.
- Schrauben Sie dazu das Batteriefach an der Rückseite des Kompasses mit Hilfe eines kleinen Kreuzschlitzschraubenziehers auf und entfernen Sie den Deckel.
- Entnehmen Sie die alte Knopfzelle und ersetzen Sie sie durch eine neue CR2032-Knopfzelle. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
- Verschließen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder.

Technische Daten

Kompass	Anzeige	1° - Schritte
	Genauigkeit	+ - 5°
Thermometer	Anzeige	1° - Schritte (°C / °F)
	Messbereich	-20 °C bis 50 °C
	Genauigkeit	+ - 1 °C
Stoppuhr	Messbereich	bis 99 Minuten
	Genauigkeit	1/100 s
Uhrzeit	Anzeigeformate	12 h / 24 h

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Dieser Kompass ist NICHT als Navigationshilfe im Straßen-, Schiffs- oder Flugverkehr geeignet.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-7139 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
24.08.2011

K. Kucharski, H.

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7139 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boussole (pile CR2032 fournie)
- Dragonne
- Mode d'emploi

Première utilisation

- Avant la première utilisation, enlevez le film de protection de la pile en tirant sur la languette à l'arrière de la boussole.
- Pour régler l'heure, l'affichage de la température, et l'affichage en mode 24 h, appuyez sur la touche SET jusqu'à ce que „24 h“ clignote sur l'écran.
- Avec la touche MODE, modifiez les modes d'affichage ainsi que les valeurs affichées.
- Confirmez chaque saisie avec la touche SET.

Modification de l'affichage

- Pour passer d'un mode d'affichage à un autre, appuyez brièvement sur la touche MODE.
- Le mode d'affichage est indiqué sur l'écran.

Activation de l'éclairage

- Maintenez la touche MODE enfoncée pendant environ 5 secondes.
- L'éclairage à LED de l'écran est activé et reste allumé pendant un certain temps. L'arrêt est ensuite automatique.

Calibrage de la boussole

- Avant d'utiliser la boussole, vous devez tout d'abord effectuer un calibrage.
- Pour ce faire, passez en mode boussole en appuyant sur la touche MODE.
- Appuyez sur la touche SET jusqu'à ce que le message „CAL“ apparaisse sur l'écran.
- Maintenez la boussole de façon la plus horizontale possible et effectuez 2 ou 3 tours sur vous-même (ou tournez la boussole sur elle-même).
- Appuyez ensuite de nouveau sur la touche SET pour quitter le calibrage.



ATTENTION

Le calibrage ne fonctionne correctement que dans un environnement vaste sans aucune interférence électromagnétique. À l'intérieur des bâtiments ou à proximité de lignes à haute tension (ou d'autres sources d'interférences telles que les antennes de téléphonie), aucun calibrage correct ne peut être garanti.

Utilisation en tant que boussole

- Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que vous vous trouviez en mode boussole.
- Tenez la boussole droit devant vous, le plus horizontalement possible.
- Dans la zone supérieure de l'écran indiquant l'orientation du ciel et le nombre des degrés, s'affiche la direction dans laquelle vous tenez actuellement la boussole.
- La flèche noire pointe vers le nord.

Utilisation en tant que chronomètre

- Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que vous vous trouviez en mode chronomètre.
- Utilisez la touche SET pour démarrer et arrêter une mesure de temps.
- La touche MODE réinitialise une mesure de temps.

Remplacement de la pile

- Lorsque l'affichage faiblit ou disparaît complètement, il est nécessaire de changer la pile.
- Pour ce faire, dévissez le couvercle du compartiment à pile, situé au dos de la boussole, à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
- Enlevez l'ancienne pile et remplacez-la par une nouvelle pile bouton du même type, CR2032. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
- Refermez ensuite le couvercle du compartiment à pile.

Caractéristiques techniques

Boussole	Affichage	° (degrés)
	Précision	+ - 5°
Thermomètre	Affichage	°C / °F
	Plage de mesure	-20 °C à 50 °C
	Précision	+ - 1 °C
Chronomètre	Plage de mesure	jusqu'à 99 minutes
	Précision	1/100 s
Heure	Formats d'affichage	12 h / 24 h

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Cette boussole n'est pas conçue pour vous orienter sur la route, en bateau ou en avion.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-7139 conforme aux directives du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
24.08.2011

W. Treiber, A.

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-7139.