

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Funkarmbanduhr. Sie zeigt immer automatisch die korrekte Uhrzeit an. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

### Lieferumfang

- Funkarmbanduhr (enthält CR2016-Batterie)
- Bedienungsanleitung

### Produktübersicht



### Zeitzone wählen

1. Halten Sie die Taste 2 für mindestens fünf Sekunden gedrückt. Der Sekundenzeiger zeigt nun die aktuell eingestellte Zeitzone an.
2. Betätigen Sie Taste 1, um die Zeitzone zu verändern. Der Sekundenzeiger rückt dabei immer um eine Stelle vor. Die 12-Uhr-Position entspricht der Zeitzone GMT. Die 12.00.01-Uhr-Position entspricht GMT+1. Dies ist die korrekte Einstellung zum Einsatz der Uhr in Deutschland.
3. Bestätigen Sie die Einstellung durch Betätigen der Taste 3. Die Zeiger rücken nun auf die entsprechende Zeit vor.

### Signalempfang

1. Die Funkarmbanduhr aktualisiert die Zeit automatisch zwischen 1 und 2 Uhr in der Nacht.
2. Halten Sie die Taste 1 für mindestens 5 Sekunden gedrückt, um die Aktualisierung manuell auszulösen. Der Sekundenzeiger zeigt danach auf die aktuell eingestellte Zeitzone. Bitte beachten Sie, dass der Aktualisierungsvorgang 4 bis 10 Minuten in Anspruch nehmen kann.
3. Um den korrekten Empfang der Uhrzeit zu überprüfen, betätigen Sie kurz die Taste 2. Zeigt der Sekundenzeiger danach in die 5-Uhr-Position, war der Signalempfang erfolgreich. Bleibt der Zeiger in der 4-Uhr-Position stehen, wurde das Signal nicht korrekt empfangen. Wiederholen Sie in diesem Fall Schritt 2.

### Zeit manuell einstellen

1. Drücken und halten Sie Taste 3 für mindestens 5 Sekunden. Der Sekundenzeiger rückt zur 12-Uhr-Position vor.
2. Betätigen Sie mehrmals Taste 1, um den Sekundenzeiger auszurichten. Halten Sie danach die Taste 1 für wenige Sekunden gedrückt. Die Zeiger rotieren nun im Uhrzeigersinn. Betätigen Sie Taste 1 erneut, sobald die gewünschte Zeit erreicht ist.
3. Bestätigen Sie danach durch einen Druck auf Taste 2 oder indem Sie für 10 Sekunden keine Taste betätigen. Die Uhr läuft nun ab der von Ihnen gewählten Zeit weiter.

### Zeigerposition ausrichten

Sollten die Zeiger der Uhr nicht ganz korrekt ausgerichtet sein, können Sie dies manuell korrigieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Betätigen Sie Taste 2. Der Sekundenzeiger springt auf Position 4 Uhr oder 5 Uhr, je nachdem, ob ein Funksignal empfangen wurde. Betätigen Sie nun für 5 Sekunden Taste 1. Der Sekundenzeiger sollte nun exakt auf der Position 5 Uhr stehen. Wenn nicht, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
2. Ist der Sekundenzeiger beispielsweise auf 3 Uhr gesprungen, können Sie Taste 1 mehrfach betätigen, um den Zeiger bis auf Position 6 Uhr (Reset-Position) zu bewegen. Bestätigen Sie dann, indem Sie Taste 2 drücken oder für mindestens 10 Sekunden keine Taste betätigen. Der Sekundenzeiger lässt sich auf diese Weise um maximal 15 Stellen verrücken.
3. Sollte dies nicht ausreichen, betätigen Sie nach dem Abschluss des Vorgangs erneut Taste 2 und danach für 5 Sekunden Taste 1. Der Zeiger rückt nun zu der Position, auf die Sie ihn zuletzt gesetzt hatten. Sie können nun erneut die Position des Zeigers wie beschrieben bis zu 15 Mal verändern.

### Datum anzeigen

Betätigen Sie Taste 3 kurz. Der Sekundenzeiger zeigt nun das aktuelle Datum an. Nach 10 Sekunden wird wieder die aktuelle Zeit angezeigt.

### AM/PM anzeigen

Betätigen Sie die Taste 3 kurz und danach innerhalb von 10 Sekunden noch einmal. Die Uhr zeigt Ihnen nun über den Sekundenzeiger an, ob das Ziffernblatt eine Zeit zwischen 0 und 12 Uhr (AM) oder 12 und 24 Uhr (PM) darstellt. Nach 10 Sekunden nimmt die Uhr den normalen Betrieb wieder auf.



#### HINWEIS:

Die automatische Zeiteinstellung funktioniert nur, wenn an Ihrem Standort das entsprechende Funksignal verfügbar ist. Sollte die Uhr keinen Empfang haben, stellen Sie die Zeit bitte manuell ein.

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.



#### ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt NC-7156 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
12.08.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7156 ein.