

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser außergewöhnlichen Armbanduhr.

Mit ihrem eleganten und pflegeleichten Design und den innovativ gestalteten Anzeigemöglichkeiten ist diese Uhr garantiert ein Blickfang. Mit zwei Zeitanzeigen und Alarmeinstellungen ist sie ein wahrer Alleskönner unter den Armbanduhren.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Uhr optimal verwenden können.

Lieferumfang

- Armbanduhr mit Knopfzelle CR2025
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

- Design-Armbanduhr mit Analog- / Digitalanzeige und Zeitanzeige in deutscher Sprache
- mit Angabe von Zeit, Wochentag, und Datum auf dem LCD
- per Knopfdruck die Uhrzeit vorlesen lassen
- mit Alarm- und Snoozefunktion
- Stündliches Signal (abschaltbar)
- LCD kann komplett abgeschaltet werden, so dass eine reine Analoguhr bleibt



Standby-Modus

Die Uhr wird im Standby-Modus ausgeliefert. Drücken Sie die Taste [TALKING/LCD] für ca. 3 Sekunden, um die Uhr einzuschalten.

Um sie wieder in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten [MODE] und [TALKING/LCD] für ca. 3 Sekunden.

LCD-Modus ändern

Drücken sie [MODE] um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln.

Zeitanzeigemodus: Normale Ansicht

Zeiteinstellungsmodus: Zwischen der 10 und der 11 wird T.SET angezeigt, die Stunde blinkt.

Alarmeinstellungsmodus: Zwischen der 1 und der 2 wird A.SET angezeigt, die Alarm Stunde blinkt

Drückt man 30 Sekunden keine Taste, kehrt die Uhr wieder in die normale Ansicht (Zeitanzeige) zurück.

Sprachausgabe

Drücken sie die Taste [TALKING/LCD] um die Zeit als Sprache auszugeben.

Datum anzeigen

Drücken Sie im Zeitanzeigemodus die Taste [DATE/HRRPT/SET] um das Jahr anzuzeigen.

Drücken Sie im Zeitanzeigemodus die Taste [DATE/HRRPT/SET] wiederholt, um Monat und Tag anzuzeigen, und ein weiteres Mal, um wieder zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.

Zeit einstellen

1. Drücken Sie einmal [MODE] im Zeitanzeigemodus, um zur Zeiteinstellung zu gelangen. Zwischen der 10 und der 11 wird jetzt T.SET angezeigt, die Stunde blinkt und es ertönt „Zeit einstellen, Stunde einstellen“. Drücken Sie [ADJ] um die korrekte Stunde einzustellen.
2. Drücken Sie Taste [DATE/HRRPT/SET]. Die Minute blinkt und es ertönt „Minute einstellen“. Drücken sie [ADJ], bis die korrekte Minute eingestellt ist.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 um das Jahr, den Monat und den Tag einzustellen.

Die Analoge Uhr stellen

Ziehen Sie das Rädchen aus der Uhr und drehen sie es, bis die angezeigte Uhrzeit mit der LCD-Zeit übereinstimmt.

LCD an- und ausschalten

Drücken sie die Taste [TALKING/LCD] zwei Sekunden, um die LCD-Funktionen ihrer Uhr an - und auszuschalten. Wenn die LCD-Funktionen ausgeschaltet sind, funktioniert keine der Tasten außer [TALKING/LCD].

Alarmzeit einstellen

1. Drücken Sie im Zeitanzeigemodus die Taste [MODE] zweimal, um in die Alarminstellungen zu gelangen. Es steht nun A.SET im Display zwischen der 1 und der 2, es ertönt „Alarm einstellen“ und „Stunde einstellen“ und die Stunde blinkt. Drücken sie [ADJ], bis die gewünschte Stunde für den Alarm eingestellt ist.
2. Drücken Sie Taste [DATE/HRRPT/SET]. Die Minute blinkt und es ertönt „Minute einstellen“. Drücken sie [ADJ], bis die korrekte Minute eingestellt ist.



Hinweis

Drückt man 30 Sekunden keine Taste, kehrt die Uhr wieder in die normale Ansicht (Zeitanzeige) zurück. Halten Sie die Taste [ADJ] gedrückt, um die Werte schneller zu ändern.

Alarm und Snooze aktivieren

Drücken Sie im Zeitanzeigemodus mehrfach die Taste [ADJ], bis Sie „Alarm an“ und die Uhrzeit des Alarms hören. Es erscheint jetzt ein Glockensymbol zwischen der 12 und der 1. Um Snooze zu aktivieren, drücken Sie mehrfach die Taste [ADJ] bis „Snooze an“ und die Uhrzeit zu hören ist und „SNZ“ unter der 12 angezeigt wird.

Um den Alarm (und Snooze) auszustellen, drücken Sie mehrfach [ADJ], bis „Alarm aus“ zu hören ist und die Glocke und SNZ aus dem Display verschwunden sind. Der Alarm läutet 60 Sekunden. Um ihn früher zu beenden, drücken Sie irgendeine Taste. Wenn sie Snooze aktiviert haben, wird der Alarm 5-mal alle 5 Minuten wiederholt.

Stündliches Signal

Sie haben die Möglichkeit, zu jeder vollen Stunde ein Signal ertönen zu lassen. Drücken Sie dazu im Zeitanzeigemodus die Taste [DATE/HRRPT/SET] ca. 5 Sekunden, bis „Stundenreport an“ ertönt und ein Symbol zwischen der 11 und der 12 erscheint. Das stündliche Signal kann auf die gleiche Weise wieder deaktiviert werden.

Austausch der Batterie

Diese Uhr wird mit einer Knopfzelle des Typs CR2025 betrieben. Lassen Sie die Batterie nur von einem Fachmann wechseln.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

