

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Thermokühltasche. Halten Sie Speisen und Getränke auf Reisen lange kühl und transportieren Sie sie dank der Trolleyfunktion bequem auch über weite Strecken.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Thermokühltasche optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kühltasche
- Ersatzsicherung
- Bedienungsanleitung

Verwendung

Um die Kühltasche zu verwenden, stecken Sie einfach den 12-V-Anschluss in den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs. Achten Sie bei Betrieb der Kühltasche unbedingt darauf, dass das Gebläse nicht verdeckt wird, da es ansonsten seine Kühlleistung verliert und beschädigt werden kann. Das Kühlaggregat dient vorrangig zur Erhaltung der Kühltemperatur. Kühlen Sie daher Speisen und Getränke im Kühlschrank, bevor Sie sie in der Kühltasche aufbewahren. Zum Transport über weitere Strecken ziehen Sie einfach den Trolleygriff heraus.

Sicherungswechsel

Sollte die Sicherung des 12-V-Anschlusses einmal durchbrennen, lassen Sie sie in einem Elektrofachgeschäft durch die mitgelieferte Ersatzsicherung ersetzen.



ACHTUNG:

Nehmen Sie eine Reparatur keinesfalls selbst vor! Unfachmännisch vorgenommene Reparaturen können das Kühlelement beschädigen und im schlimmsten Fall einen Stromschlag oder Brand auslösen!

Technische Daten

Fassungsvermögen	40 Liter
Stromversorgung	12 V (über Zigarettenanzünder)
Maße	42 x 30 x 45 cm

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-7175 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7175 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.xcase.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sac isotherme. Conservez vos repas et boissons au frais pendant vos longs trajets, et transportez-les facilement grâce à la fonction trolley dans des endroits inaccessibles en voiture.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sac isotherme
- Fusible de rechange
- Mode d'emploi

Utilisation

Pour utiliser le sac isotherme, branchez simplement le connecteur 12 V dans la prise allume-cigare de votre voiture. Lors de l'utilisation, veuillez absolument à ce que la soufflerie ne soit pas couverte, afin d'éviter qu'elle ne perde ses capacités de refroidissement et qu'elle soit endommagée.

Le groupe frigorifique sert avant tout à maintenir une basse température. De ce fait, placez et refroidissez d'abord vos mets et boissons au réfrigérateur avant de les conserver dans le sac isotherme.

Pour les transporter sur d'autres chemins, tirez simplement la poignée du trolley.

Changement du fusible

Si le fusible de la prise 12 V devait griller, faites-le remplacer par le fusible de remplacement fourni ; adressez-vous pour cela à un électricien professionnel.



ATTENTION :

N'effectuez jamais de réparations vous-même ! Des réparations effectuées par des personnes non qualifiées risquent d'endommager les éléments frigorifiques et, dans certaines circonstances, causer un choc électrique ou un incendie !

Caractéristiques techniques

Contenu	40 L
Alimentation	12 V (via adaptateur allume-cigare)
MDimensions	42 x 30 x 45 cm

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7175 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz