

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Wanduhr. Setzen Sie auf das seit langem bewährte, klare Design und die zuverlässige Quarz-technik für maximale Genauigkeit und Lesbarkeit und nutzen Sie den geheimen Stauraum, den diese Uhr bietet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Wanduhr mit Geheimfach optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wanduhr mit Geheimfach
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 1 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung	1x Batterie Typ AA
Geheimfach (TxØ)	45 x 220 mm
Maße (TxØ)	55 x 250 mm

Verwendung

Drehen Sie die Wanduhr um und klappen Sie sie auf. Setzen Sie eine Batterie des Typs AA (Mignon) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des Batteriefachs.

Die Uhr stellen

Klappen Sie die Uhr auf. Drehen Sie das Stellrad über dem Batteriefach, bis die Uhrzeit stimmt.

Batteriewechsel

Wenn die Uhr nicht mehr die genaue Zeit anzeigt oder ganz stehenbleibt, müssen Sie die Batterie wechseln. Drehen Sie die Uhr dazu um, klappen Sie sie auf und ersetzen Sie die alte Batterie durch eine neue Batterie des gleichen Typs. Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität im Batteriefach.

Reinigung

Reinigen Sie die Wanduhr mit einem trockenen Tuch. Reinigen Sie die Uhr niemals mit Wasser.

Sicherheitshinweise


- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7188-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7188 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge murale.

Son mécanisme à quartz a depuis longtemps fait ses preuves ; assurez-vous une fiabilité, une précision et une lisibilité optimale. Utilisez en outre le compartiment caché de l'horloge pour stocker vos biens les plus précieux.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Horloge murale avec cachette
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponible séparément sur <https://www.pearl.fr/>) : 1 pile AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile AA
Cachette	45 x 220 mm
Dimensions	55 x 250 mm

Utilisation

Retournez l'horloge et ouvrez-la. Insérez une pile AA dans le compartiment à pile. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à pile.

Régler l'heure

Ouvrez la montre. Tournez la molette au-dessus du compartiment à piles pour régler l'heure.

Remplacer la pile

Si l'horloge affiche une heure incorrecte ou ne fonctionne plus du tout, vous devez changer la pile. Pour ce faire, retournez l'horloge, ouvrez le compartiment à pile et remplacez la pile usagée par une pile neuve. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à pile.

Nettoyage

Nettoyez l'horloge avec un chiffon sec. Ne nettoyez jamais l'horloge avec de l'eau.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7188 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.