

## Estimado cliente,

Gracias por adquirir este extraordinario reloj. Con su diseño elegante y de fácil cuidado, este reloj está garantizado para llamar la atención. Con una salida de voz clara, siempre puede saber qué hora ha llegado, incluso en la oscuridad.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo reloj.

## alcance de entrega

- Reloj de pulsera con botón de pila CR2025
- operación manual

## Variantes de producto

NC-7190: reloj de pulsera parlante para hombre con función de alarma

NC-7191: reloj de pulsera parlante para mujer con función de alarma

## Detalles de producto

- Reloj de pulsera con pantalla digital y anuncio de la hora en alemán
- con indicación de hora, día de la semana y fecha en la pantalla LCD
- La hora se lee con solo presionar un botón
- con función de alarma y repetición
- señal horaria (se puede apagar)

## Modo de espera

El reloj se entrega en modo de espera. Presione el botón [TALKING / LCD] durante aproximadamente 3 segundos para encender el reloj. Para volver a ponerlo en modo de espera, presione los botones [MODE] y [TALKING / LCD] simultáneamente durante aproximadamente 3 segundos.

## Cambiar el modo LCD

Presione [MODE] para cambiar entre los diferentes modos.

- **Modo de visualización de la hora:** Vista normal
- **Modo de ajuste de hora:** T.SET se muestra entre las 10 y las 11, la hora parpadea.
- **Modo de configuración de alarma:** A.SET se muestra entre 1 y 2, la hora de la alarma parpadea

Si no presiona un botón durante 30 segundos, el reloj vuelve a la vista normal (visualización de la hora).

## Salida de voz

Presione el botón [TALKING] para dar salida a la hora como idioma.

## Mostrar fecha

En el modo de visualización de la hora, presione el botón [SET] para mostrar el año.

En el modo de visualización de la hora, presione el botón [SET] repetidamente para mostrar el mes y el día y una vez más para volver a la visualización de la hora normal.

## establece el tiempo

1. Presione [MODE] una vez en el modo de visualización de la hora para ingresar la configuración de la hora.
2. T.SET ahora se muestra entre las 10 y las 11, la hora parpadea y suena "Set time, set hour". Presione [ADJ] para configurar la hora correcta. Presione el botón [SET]. El minuto parpadea y suena "Set minute". Presione [ADJ] hasta que se establezcan los minutos correctos.
3. Repita el paso 2 para configurar el año, mes y día.

## Establecer la hora de la alarma

1. En el modo de visualización de la hora, presione el botón [MODE] dos veces para acceder a la configuración de la alarma. A.SET está ahora en la pantalla entre 1 y 2, suena "Set alarm" y "Set hour" y la hora parpadea. Presione [ADJ] hasta que se establezca la hora que desea para la alarma.
2. Presione el botón [SET]. El minuto parpadea y suena "Set minute". Presione [ADJ] hasta que se establezcan los minutos correctos.



### NOTA:

*Si no presiona ningún botón durante 30 segundos, el reloj vuelve a la vista normal (visualización de la hora). Mantenga presionado el botón [ADJ] para cambiar los valores más rápidamente.*

## Activar alarma y posponer

- En el modo de visualización de la hora, presione el botón ADJ repetidamente hasta que escuche "Alarm On" y la hora de la alarma. Ahora aparece un símbolo de campana entre las 12 y 1. Para activar la repetición, presione el botón [ADJ] varias veces hasta que "Repetir" y la hora se escuche y SNZ se muestre debajo de 12.
- Para apagar la alarma (y posponer la alarma), presione [ADJ] varias veces hasta que escuche "Alarm off" y la campana y SNZ hayan desaparecido de la pantalla.
- La alarma suena durante 60 segundos. Para finalizarlo antes, presione cualquier tecla.
- Si ha activado la repetición, la alarma se repetirá 5 veces cada 5 minutos.

## Señal horaria

Tiene la opción de que suene una señal cada hora completa. Para hacer esto, presione el botón [SET] en el modo de visualización de la hora durante aproximadamente 5 segundos hasta que suene el "Informe de hora activado" y aparezca un símbolo entre las 11 y las 12. La señal horaria se puede desactivar de la misma forma.

## Reemplazo de la batería

Este reloj funciona con una pila de botón del tipo CR2025. Solo un especialista debe cambiar la batería.

### las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

### Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

### Información importante sobre las pilas de botón y su eliminación

Las pilas de botón NO pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las pilas de botón usadas para su eliminación adecuada. Puede entregar sus pilas de botón en los puntos de recolección públicos de su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan pilas de botón del mismo tipo.

- Utilice siempre pilas de botón del mismo tipo juntas y reemplace siempre todas las pilas de botón del dispositivo al mismo tiempo.
- Asegúrese de que la polaridad de las pilas de botón sea la correcta. Las pilas de botón insertadas incorrectamente pueden destruir el dispositivo; existe riesgo de incendio.
- No intente abrir las pilas tipo botón ni arrojarlas al fuego.
- Las pilas de botón que pierden líquido son peligrosas. Solo tóquelos con guantes adecuados.
- Las pilas de botón no pertenecen a las manos de los niños.
- Retire las pilas de botón del dispositivo si no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.

### Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que los productos NC-7190 y NC-7191 cumplen con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2004/108 / EC.



Jefe de Gestión de Calidad  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
17 de septiembre de 2014

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Introduzca el número de artículo en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales actualizados:

**[www.st-leonhard.info](http://www.st-leonhard.info)**

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.