

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo straordinario orologio. Con il suo design elegante e di facile manutenzione, questo orologio è garantito per catturare l'attenzione. Con un chiaro output vocale, puoi sempre scoprire che ora è arrivata, anche al buio.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il massimo dal vostro nuovo orologio.

portata di consegna

- Orologio da polso con pila a bottone CR2025
- manuale operativo

Varianti di prodotto

NC-7190: orologio da polso da uomo parlante con funzione di allarme

NC-7191: orologio da polso da donna parlante con funzione di allarme

Dettagli del prodotto

- Orologio da polso con display digitale e indicazione dell'ora in tedesco
- con indicazione di ora, giorno della settimana e data sul display LCD
- L'ora viene letta premendo un pulsante
- con sveglia e funzione snooze
- segnale orario (può essere disattivato)

Modalità standby

L'orologio viene consegnato in modalità standby. Premere il pulsante [TALKING / LCD] per circa 3 secondi per accendere l'orologio. Per riportarlo in modalità standby, premere simultaneamente i pulsanti [MODE] e [TALKING / LCD] per circa 3 secondi.

Cambia la modalità LCD

Premere [MODE] per passare tra le diverse modalità.

- **Modalità di visualizzazione del tempo:** Visualizzazione normale
- **Modalità di impostazione dell'ora:** T.SET viene visualizzato tra 10 e 11, l'ora lampeggia.
- **Modalità impostazione allarme:** A.SET viene visualizzato tra 1 e 2, l'ora della sveglia lampeggia

Se non si preme un pulsante per 30 secondi, l'orologio torna alla visualizzazione normale (visualizzazione dell'ora).

Uscita vocale

Premere il pulsante [TALKING] per emettere l'ora come lingua.

Mostra data

Nella modalità di visualizzazione dell'ora, premere il pulsante [SET] per visualizzare l'anno.

Nella modalità di visualizzazione dell'ora, premere ripetutamente il pulsante [SET] per visualizzare il mese e il giorno e un'altra volta per tornare alla visualizzazione normale dell'ora.

imposta l'ora

1. Premere [MODE] una volta nella modalità di visualizzazione dell'ora per accedere all'impostazione dell'ora.
2. T.SET viene ora visualizzato tra 10 e 11, l'ora lampeggia e suona "Set time, set hour". Premere [ADJ] per impostare l'ora corretta. Premere il pulsante [SET]. I minuti lampeggiano e viene emesso un suono "Imposta minuto". Premere [ADJ] fino a impostare i minuti corretti.
3. Ripetere il passaggio 2 per impostare l'anno, il mese e il giorno.

Imposta l'ora della sveglia

1. Nella modalità di visualizzazione dell'ora, premere due volte il pulsante [MODE] per accedere alle impostazioni della sveglia. A.SET è ora sul display tra 1 e 2, "Imposta sveglia" e "Imposta ora" suona e l'ora lampeggia. Premere [ADJ] fino a quando non è impostata l'ora desiderata per la sveglia.
2. Premere il pulsante [SET]. I minuti lampeggiano e suona "Set minute". Premere [ADJ] fino a impostare i minuti corretti.



NOTA:

Se non si preme alcun pulsante per 30 secondi, l'orologio torna alla visualizzazione normale (visualizzazione dell'ora). Tenere premuto il pulsante [ADJ] per modificare i valori più rapidamente.

Attiva la sveglia e la ripetizione

- Nella modalità di visualizzazione dell'ora, premere ripetutamente il pulsante ADJ fino a sentire "Allarme attivato" e l'ora dell'allarme. Ora appare un simbolo di campana tra 12 e 1. Per attivare la funzione snooze, premere più volte il tasto [ADJ] fino a quando "Snooze on" e l'ora può essere ascoltata e SNZ viene visualizzato sotto 12.
- Per disattivare la sveglia (e posticiparla), premere più volte [ADJ] finché non si sente "Alarm off" e la campana e SNZ scompaiono dal display.
- La sveglia suona per 60 secondi. Per terminare prima, premere un tasto qualsiasi.
- Se hai attivato la funzione snooze, la sveglia si ripeterà 5 volte ogni 5 minuti.

Segnale orario

Hai la possibilità di far suonare un segnale ogni ora intera. Per fare ciò, premere il pulsante [SET] nella modalità di visualizzazione dell'ora per circa 5 secondi fino a quando non suona "Rapporto ora attivo" e compare un simbolo tra 11 e 12. Allo stesso modo è possibile disattivare il segnale orario.

Sostituzione della batteria

Questo orologio funziona con una pila a bottone del tipo CR2025. Far sostituire la batteria solo da uno specialista.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Informazioni importanti sulle pile a bottone e sul loro smaltimento

Le pile a bottone NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le pile a bottone usate per il corretto smaltimento.

Puoi consegnare le tue pile a bottone presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute pile a bottone dello stesso tipo.

- Utilizzare sempre pile a bottone dello stesso tipo insieme e sostituire sempre tutte le pile a bottone nel dispositivo contemporaneamente!
- Assicurati che la polarità delle pile a bottone sia corretta. Le pile a bottone inserite in modo errato possono distruggere il dispositivo - rischio di incendio.
- Non tentare di aprire le celle moneta o lanciare celle moneta nel fuoco.
- Le pile a bottone che perdono liquido sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Le pile a bottone non appartengono alle mani dei bambini.
- Rimuovere le pile a bottone dal dispositivo se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara con la presente che i prodotti NC-7190 e NC-7191 sono conformi alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla Direttiva EMC 2004/108 / CE.



Responsabile della gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
17 settembre 2014

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.st-leonhard.info

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.