

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Solar-betriebenen Armbanduhr. Das sportliche Design der Uhr wird geprägt von dem elastischen Armband aus strapazierfähigem Silikon, dem großen Gehäuse und der drehbaren Lünette. Dank Solartechnik laden Sie die Uhr überall da auf, wo Sonne ist.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Armbanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Solar-betriebene Quarz-Uhr (inkl. Knopfzellen Akku ML2016)
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NC-7260: SOLAR-betriebene Quarz-Uhr mit Silikonarmband Schwarz
- NC-7261: SOLAR-betriebene Quarz-Uhr mit Silikonarmband strahlend-weiß
- NC-7262: SOLAR-betriebene Quarz-Uhr mit Silikonarmband rot
- NC-7263: SOLAR-betriebene Quarz-Uhr mit Silikonarmband himmelblau
- NC-7264: SOLAR-betriebene Quarz-Uhr mit Silikonarmband poppig-orange
- NC-7265: SOLAR-betriebene Quarz-Uhr mit Silikonarmband peppig-grün
- NC-7266: SOLAR-betriebene Quarz-Uhr mit Silikonarmband & Strass-Steinen, weiß
- NC-7267: SOLAR-betriebene Quarz-Uhr mit Silikonarmband & Strass-Steinen, purpur

Aufladen



HINWEIS:

Laden Sie Ihre Uhr vor dem ersten Gebrauch mindestens acht Stunden lang in der Sonne auf.

Die Uhr wird standardmäßig im Standby-Modus ausgeliefert. Halten Sie eine beliebige Taste ca. 3 Sekunden gedrückt, um den Standby-Modus auszuschalten und die Uhr zu reaktivieren. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern, bis sich der Zeiger auf die aktuelle Zeit ausrichtet.

Ihre Solar-Armbanduhr kann mit Sonnen- oder elektrischem Licht aufgeladen werden. Das Solarpanel der Uhr wandelt das Sonnenlicht dabei in saubere, umweltschonende Energie um und lädt damit den Knopfzellen-Akku der Uhr. Im Idealfall sollte die Uhr jede Woche etwa drei bis vier Stunden bei 10.000 Lux (Leuchtstofflampe in etwa 8-10 cm Entfernung) aufgeladen werden.

Achten Sie darauf, dass sich die Uhr während des Ladevorgangs nicht überhitzt, da dies Ihre Uhr dauerhaft schädigen könnte. Der Akku hält bis zu drei Monate, wenn er voll aufgeladen wurde.

Sie können die Uhr von der Stromversorgung trennen, indem Sie die Krone aus der Uhr ziehen. Trennen Sie sie von der Stromversorgung, um Energie zu sparen, wenn Sie die Uhr längere Zeit nicht verwenden.



HINWEIS:

Sollte der Akku der Uhr fast leer sein, bewegt sich der Sekunden-Zeiger nur noch alle 2 Sekunden um 2 Sekunden. Dies zeigt Ihnen an, dass der Akku fast leer ist, die Zeit aber noch korrekt angezeigt wird. Laden Sie Ihre Uhr schnellstmöglich auf.

Ladezeit

Die Ladezeit der Uhr hängt von der Lichtstärke ab, der Sie die Uhr aussetzen.

Lichtstärke	Quelle	Ladezeit (volle Akkuladung)
10.000 Lux	Leuchtstofflampe 8-10 cm entfernt	50-60 Stunden
30.000 Lux	Sonnenlicht	18-23 Stunden

Zeit und Datum einstellen

1. Ziehen Sie die Krone an der Uhr ganz heraus und drehen Sie sie im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie die Uhrzeit eingestellt haben.
2. Drücken Sie die Krone halb hinein und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie das richtige Datum eingestellt haben.
3. Drücken Sie die Krone wieder ganz zurück in die Uhr. Der Sekundenzeiger dreht sich kurz, bis er einrastet.

Akkustand überprüfen

1. Warten Sie, bis der Sekunden-Zeiger auf der 12 steht.
2. Ziehen Sie die Krone an der Uhr leicht heraus und drücken Sie sie wieder in die Uhr.

Die Position des Sekunden-Zeigers gibt Auskunft über den Akkustatus.

- **6:** Akku ist fast erschöpft
- **7:** Akku zur Hälfte geladen
- **8:** Akku voll aufgeladen

Nachdem der Akkustand abgefragt wurde, arbeitet die Uhr nach kurzer Zeit normal weiter.



HINWEIS:

Falls der Sekunden-Zeiger beim Herausziehen der Krone nicht auf der 12 stand, wird ein falscher Akkustand angezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang in diesem Fall bei der nächsten Gelegenheit.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Die Uhr hält eine begrenzte Zeit einen Druck von 3 bar aus (vor Wasserspritzern geschützt).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-7260-675, NC-7261-675, NC-7262-675, NC-7263-675, NC-7264-675, NC-7265-675, NC-7266-675 und NC-7267-675 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.crell.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.