

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser originellen LED-Wanduhr. Diese Wanduhr zeigt Ihnen dank LED-Technologie auch in völliger Dunkelheit zuverlässig die Uhrzeit.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Wanduhr optimal nutzen können.

Produktvarianten

- NC-7268-675: LED-Funk-Wanduhr mit Sekunden-Lauflicht durch rote LEDs
- NC-7269-675: LED-Funk-Wanduhr mit Sekunden-Lauflicht durch blaue LEDs

Lieferumfang

- LED-Funk-Wanduhr
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie als erstes die Wanduhr mit dem mitgelieferten Adapter.
2. Verbinden Sie anschließend den Adapter mit einer Steckdose.
3. Die Wanduhr sucht nun nach einem Funksignal. Sobald die Uhr ein Signal bekommen hat, wird die korrekte Uhrzeit automatisch eingestellt.
4. Sollte keine korrekte Anzeige erscheinen bzw. das Funksignal nicht empfangen werden, kann die manuelle Sendersuche durch Drücken der C-Taste gestartet werden. Es wird dann ein weiterer Suchlauf gestartet.

Manuelle Zeiteinstellung

Sollte Ihre Wanduhr nach einem wiederholten Suchlauf nicht in der Lage sein ein Signal zu empfangen, haben Sie die Möglichkeit, die Uhrzeit manuell einzustellen.

1. Drücken Sie kurz die A-Taste und warten Sie, bis die Stunden-Anzeige anfängt zu blinken. Sie können mit der B- und C-Taste die korrekte Stundenzahl einstellen.
2. Drücken Sie anschließend erneut die A-Taste, um zur Minuten-Anzeige zu springen. Sie können mit der B- und C-Taste die korrekte Minutenzahl einstellen.
3. Drücken Sie anschließend erneut die A-Taste, um zur Sekunden-Anzeige zu springen. Sie können mit der B- und C-Taste die korrekte Sekundenzahl einstellen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-7268 und NC-7269 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG befinden.

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
17.07.2012



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7268/NC-7269 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Cette montre vous affichera l'heure actuelle, même dans l'obscurité la plus complète, grâce à la technologie à LED.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Variantes du produit :

- NC-7268-675 : Horloge murale radio-pilotée à LED rouges
- NC-7269-675: Horloge murale radio-pilotée à LED bleues

Contenu

- Horloge murale radio-pilotée à LED
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Mise en service

1. Branchez tout d'abord l'adaptateur secteur à l'horloge.
2. Branchez ensuite l'adaptateur secteur dans une prise murale.
3. L'horloge recherche un signal radio. Dès que l'horloge a réceptionné un signal, l'heure actuelle se règle automatiquement.
4. Si l'heure affichée n'est pas correcte, ou si l'horloge ne réceptionne aucun signal, appuyez sur la touche C pour activer la recherche manuelle de signal. Une nouvelle recherche est alors effectuée.

Réglage manuel de l'heure

Si après une nouvelle recherche l'horloge n'est pas en mesure de réceptionner un signal, vous avez la possibilité de régler l'heure manuellement.

1. Appuyez brièvement sur la touche A et patientez jusqu'à ce que l'affichage des heures clignote. Utilisez les touches B et C pour régler les heures.
2. Appuyez ensuite une nouvelle fois sur la touche A pour basculer vers l'affichage des minutes. Utilisez les touches B et C pour régler les minutes.
3. Appuyez ensuite une nouvelle fois sur la touche A pour basculer vers l'affichage des secondes. Utilisez les touches B et C pour régler les secondes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie!
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare les produits NC-7268 et NC-7269 conformes à la directive 2004/108/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et à la directive 2006/95/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
17.07.2012



Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-7268 ou NC-7269.