

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge murale à LED qui vous affiche l'heure actuelle, même dans l'obscurité la plus complète, grâce à la technologie à LED.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Horloge murale radio-pilotée à LED
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**

- NC7268 : Horloge murale radio-pilotée à LED rouges
- NC7269 : Horloge murale radio-pilotée à LED bleues

**Caractéristiques techniques**

Nombre de LED	170
Couleur des LED	Rouge (NC7268), bleu (NC7269)
Matériau du boîtier	Composite métal/plastique
Taille des chiffres	45 mm
Dimensions	250 x 250 x 60 mm

**Mise en marche**

1. Branchez tout d'abord l'adaptateur secteur à l'horloge.
2. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise murale.
3. L'horloge recherche un signal radio. Dès que l'horloge a réceptionné un signal, l'heure actuelle se règle automatiquement.
4. Si aucun affichage correct ne brille ou qu'aucun signal radio n'est réceptionné, la recherche de station peut être lancée manuellement en maintenant la touche C appuyée. Pour cela, maintenez celle-ci appuyée pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'affichage des secondes se fige. L'horloge se trouve ensuite en mode Recherche pendant quelques minutes.

**Réglage manuel de l'heure**

- Si après une nouvelle recherche l'horloge n'est pas en mesure de réceptionner un signal, vous avez la possibilité de régler l'heure manuellement.
- Appuyez brièvement sur la touche A et maintenez-la appuyée.
- Appuyez maintenant en plus brièvement sur la touche B. L'affichage des heures clignote. Utilisez les touches B et C pour régler les chiffres des heures.
- Appuyez ensuite une nouvelle fois sur la touche A pour basculer vers l'affichage des minutes. Utilisez les touches B et C pour régler les minutes.
- Appuyez ensuite une nouvelle fois sur la touche A pour basculer vers l'affichage des secondes. Utilisez les touches B et C pour régler les secondes.

**Dépannage**

Si aucun signal radio n'est perçu, essayez les solutions suivantes :

- Enlevez les sources d'interférences. Les ordinateurs, écrans ou téléviseurs ne doivent pas se trouver à moins d'1,5 – 2 m de l'horloge.
- Ne placez pas l'horloge à proximité directe des cadres de fenêtre métalliques.
- Le signal radio est inévitablement plus faible dans les pièces en béton armé (caves, immeubles, etc.). Dans les cas extrêmes, essayez de placer votre horloge près d'une fenêtre.
- Les interférences atmosphériques étant moins nombreuses la nuit, il est possible de recevoir le signal radio dans la plupart des cas à cette heure. En principe, une synchronisation par jour est suffisante pour maintenir un affichage de l'heure précis.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare les produits NC-7268 et NC-7269 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).