

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Wanduhr. Diese Wanduhr zeigt Ihnen dank LED-Technologie auch in völliger Dunkelheit zuverlässig die Uhrzeit an.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die LED-Wanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Funk-Wanduhr
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NC-7268: LED-Funk-Wanduhr mit Sekunden Lauflicht durch rote LEDs
- NC-7269: LED-Funk-Wanduhr mit Sekunden-Lauflicht durch blaue LEDs

Technische Daten

Anzahl LEDs	170
LED-Farbe	Rot (NC-7268), blau (NC-7269)
Gehäusematerial	Metall-Kunststoff-Verbund
Zifferngröße	45 mm
Maße	250 x 250 x 60 mm

Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie als erstes die Wanduhr mit dem mitgelieferten Adapter.
2. Verbinden Sie anschließend den Adapter mit einer Steckdose.
3. Die Wanduhr sucht nun nach einem Funksignal. Sobald die Uhr ein Signal bekommen hat, wird die korrekte Uhrzeit automatisch eingestellt.
4. Sollte keine korrekte Anzeige erscheinen bzw. das Funksignal nicht empfangen werden, kann die manuelle Sendersuche durch Drücken der C-Taste gestartet werden. Es wird dann ein weiterer Suchlauf gestartet.

Manuelle Zeiteinstellung

- Sollte Ihre Wanduhr nach einem wiederholten Suchlauf nicht in der Lage sein ein Signal zu empfangen, haben Sie die Möglichkeit, die Uhrzeit manuell einzustellen.
- Drücken Sie die A-Taste und halten Sie diese gedrückt.
- Drücken Sie nun zusätzlich kurz die B-Taste. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Sie können nun mit der B- und C-Taste die korrekte Stundenzahl einstellen.
- Drücken Sie anschließend erneut die A-Taste, um zur Minuten-Anzeige zu springen. Sie können nun mit der B- und C-Taste die korrekte Minutenzahl einstellen.
- Drücken Sie anschließend erneut die A-Taste, um zur Sekunden-Anzeige zu springen. Sie können nun mit der B- und C-Taste die korrekte Sekundenzahl einstellen.

Problemlösung

Wenn kein Funksignal empfangen wurde, prüfen Sie folgende Punkte:

- Die Entfernung von Störquellen, wie z.B. Computer, Bildschirmen oder Fernsehgeräten sollten mindestens 1,5 bis 2 Meter betragen.
- Vermeiden Sie die Uhr direkt an oder in die Nähe von metallischen Fensterrahmen zu platzieren.
- In Stahlbetonräumen (Kellern, Hochhäusern, usw.) ist das Funksignal zwangsläufig schwächer. In Extremfällen platzieren Sie Ihre Uhr bitte in die Nähe eines Fensters.
- Da nachts weniger atmosphärische Störungen auftreten, ist zu dieser Zeit in den meisten Fällen ein Funkempfang möglich. Grundsätzlich reicht eine einmalige Synchronisierung pro Tag aus, um die Zeitanzeige genau zu halten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.


- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-7268-675 und NC-7269-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7268 oder NC-7269 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge murale à LED qui vous affiche l'heure actuelle, même dans l'obscurité la plus complète, grâce à la technologie à LED.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Horloge murale radio-pilotée à LED
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NC-7268 : Horloge murale radio-pilotée à LED rouges
- NC-7269 : Horloge murale radio-pilotée à LED bleues

Caractéristiques techniques

Nombre de LED	170
Couleur des LED	Rouge (NC7268), bleu (NC7269)
Composition (boîtier)	composite métal/plastique
Taille des chiffres	45 mm
Dimensions	250 x 250 x 60 mm

Mise en marche

1. Branchez tout d'abord l'adaptateur secteur à l'horloge.
2. Branchez ensuite l'adaptateur secteur dans une prise murale.
3. L'horloge recherche un signal radio. Dès que l'horloge a réceptionné un signal, l'heure actuelle se règle automatiquement.
4. Si l'heure affichée n'est pas correcte, ou si l'horloge ne réceptionne aucun signal, appuyez sur la touche C pour activer la recherche manuelle de signal. Une nouvelle recherche est alors effectuée.

Réglage manuel de l'heure

- Si après une nouvelle recherche l'horloge n'est pas en mesure de réceptionner un signal, vous avez la possibilité de régler l'heure manuellement.
- Appuyez brièvement sur la touche A et maintenez-la appuyée.
- Appuyez maintenant en plus brièvement sur la touche B. L'affichage des heures clignote. Utilisez les touches B et C pour régler les chiffres des heures.
- Appuyez ensuite une nouvelle fois sur la touche A pour basculer vers l'affichage des minutes. Utilisez les touches B et C pour régler les minutes.
- Appuyez ensuite une nouvelle fois sur la touche A pour basculer vers l'affichage des secondes. Utilisez les touches B et C pour régler les secondes.

Dépannage

Si aucun signal radio n'est perçu, essayez les solutions suivantes :

- Enlevez les sources d'interférences. Les ordinateurs, écrans ou téléviseurs ne doivent pas se trouver à moins d'1,5 – 2 m de l'horloge.
- Ne placez pas l'horloge à proximité directe des cadres de fenêtre métalliques.
- Le signal radio est inévitablement plus faible dans les pièces en béton armé (caves, immeubles, etc.). Dans les cas extrêmes, essayez de placer votre horloge près d'une fenêtre.
- Les interférences atmosphériques étant moins nombreuses la nuit, il est possible de recevoir le signal radio dans la plupart des cas à cette heure. En principe, une synchronisation par jour est suffisante pour maintenir un affichage de l'heure précis.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne

responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-7268 et NC-7269 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.