

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser innovativen Armbanduhr mit E-Ink-Display. Dank moderner E-Ink-Technologie erkennen Sie auch bei starker Sonneinstrahlung alles auf Ihrem digitalen Display.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Armbanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- E-Ink-Uhr inkl. Knopfzelle
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung		Knopfzelle CR2025
Betriebsdauer		2 Jahre
wasserdicht		bis zu 30 m
Betriebstemperatur		0-50° C
Maße	Uhrwerk	34 x 35 x 9 mm
	Armband	24 mm (breit)

Produktdetails



Verwendung Bedienung

- **Anzeige wechseln**
Drücken Sie die M-Taste, um zwischen den Anzeigen zu wechseln.
- **Display-Farben umkehren**
Drücken Sie die S-Taste, um die Farben des Displays umzukehren.

Uhrzeit & Datum einstellen

1. Halten Sie die S-Taste drei Sekunden gedrückt, um in die Einstellungen zu gelangen.
2. Es beginnen die Stunden zu blinken.
3. Drücken Sie wiederholt die M-Taste, bis Sie die gewünschte Stunde eingestellt haben.
4. Drücken Sie erneut die S-Taste, um zu den Minuten zu gelangen.

5. Drücken Sie wiederholt die M-Taste, bis Sie die gewünschte Minute eingestellt haben.
6. Drücken Sie erneut die S-Taste, um zu den Jahren zu gelangen.
7. Drücken Sie wiederholt die M-Taste, bis Sie das gewünschte Jahr eingestellt haben.
8. Drücken Sie erneut die S-Taste, um zu den Monaten zu gelangen.
9. Drücken Sie wiederholt die M-Taste, bis Sie den gewünschten Monat eingestellt haben.
10. Drücken Sie erneut die S-Taste, um zu den Tagen zu gelangen.
11. Drücken Sie wiederholt die M-Taste, bis Sie den gewünschten Tag eingestellt haben.
12. Drücken Sie erneut die S-Taste, um zu den Format-Einstellungen zu gelangen. Durch Drücken der M-Taste wechseln Sie zwischen den 24-Stunden- und der 12-Stunden-Anzeige.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen des-selben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur sel-ben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Po-larität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öff-nen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit aus-tritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7278-675 in Übereinstim-mung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung fin-den Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7278 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro- dukte sowie ggfs. aktualisierte Hand- bücher finden Sie auf der Internetseite:

www.crell.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- nummer oder den Artikelnamen ein.