

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser innovativen Armbanduhr mit E-Ink Display. Dank moderner E-Ink Technologie erkennen Sie auch bei starker Sonneneinstrahlung alles auf Ihrem digital Display. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie an Ihrer neuen Armbanduhr lange Freude haben.

### Lieferumfang

- E-Ink Uhr
- Bedienungsanleitung

### Technische Details

- Wasserdicht: bis zu 30 Meter
- Batterie: Typ CR2023
- Betriebsdauer: 2 Jahre
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C

### Verwendung

- **Bedienung**
  - Drücken Sie die M-Taste, um durch die verschiedenen Anzeigen zu wechseln.
  - Drücken Sie die S-Taste, um die Farben des Displays umzukehren.
- **Datum und Uhrzeit einstellen**
  - Halten Sie die M-Taste für drei Sekunden gedrückt, um in die Zeiteinstellung zu gelangen.
  - Es beginnen die Stunden zu blinken. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie die gewünschte Stunde eingestellt haben.
  - Drücken Sie erneut die M-Taste, um zu den Minuten zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie die gewünschte Minute eingestellt haben.
  - Drücken Sie erneut die M-Taste, um zu den Jahren zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie das gewünschte Jahr eingestellt haben.
  - Drücken Sie erneut die M-Taste, um zu den Monaten zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie den gewünschten Monat eingestellt haben.

- Drücken Sie erneut die M-Taste, um zu den Tagen zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie den gewünschten Tag eingestellt haben.
- **Zweite Uhrzeit einstellen**
  - Ihre Armbanduhr verfügt über eine zweite Zeitanzeige. Drücken Sie die M-Taste, um in die zweite Zeitanzeige zu gelangen.
  - Halten Sie die M-Taste für drei Sekunden gedrückt, um in die Stundeneinstellung der zweiten Zeitanzeige zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie die gewünschte Stunde eingestellt haben.
  - Drücken Sie erneut die M-Taste, um zu den Minuten zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie die gewünschte Minute eingestellt haben.
- **Alarm einstellen**
  - Ihre Armbanduhr verfügt über eine Alarm-Funktion. Drücken Sie die M-Taste, um in die zweite Zeitanzeige zu gelangen. Drücken Sie erneut die M-Taste, um zur Alarm-Anzeige zu wechseln.
  - Halten Sie die M-Taste für drei Sekunden gedrückt, um in die Stundeneinstellung für den Alarm zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie die gewünschte Stunde eingestellt haben.
  - Drücken Sie erneut die M-Taste, um zu den Minuten zu gelangen. Drücken Sie wiederholt die S-Taste, bis Sie die gewünschte Minute eingestellt haben.
  - Drücken Sie die M-Taste, um die Einstellungen abzuspeichern und zur Alarm-Anzeige zurückzukehren.
  - Drücken Sie die S-Taste wenn Sie sich in der Alarmanzeige befinden, um zwischen Alarm On / Off zu wechseln.

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt, außer beim Batteriewechsel, niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7279 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

*Kurtasz, A.*

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz  
Leiter Qualitätswesen  
22.01.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7279 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette montre bracelet innovante à technologie E-Ink. Grâce à cette technologie, l'écran reste parfaitement lisible, même en cas de forte luminosité. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Montre bracelet «E-Ink»
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

- Étanchéité : jusqu'à 30 mètres
- Type de pile : pile bouton CR2023
- Durée de vie de la pile : 2 ans
- Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C

### Utilisation

- **Utilisation**
  - Appuyez sur la touche M pour basculer entre les différents affichages.
  - Appuyez sur la touche S pour inverser les couleurs de l'écran.
- **Régler l'heure et la date**
  - Maintenez la touche M enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'heure.
  - Les heures commencent à clignoter. Appuyez de façon répétée sur la touche S pour régler les heures.
  - Appuyez à nouveau sur la touche M pour afficher les minutes. Appuyez de façon répétée sur la touche S pour régler les minutes.
  - Appuyez à nouveau sur la touche M pour régler les années. Appuyez de façon répétée sur la touche S pour régler l'année.
  - Appuyez à nouveau sur la touche M pour afficher les mois. Appuyez de façon répétée sur la touche S pour régler le mois.
  - Appuyez à nouveau sur la touche M pour afficher les jours. Appuyez de façon répétée sur la touche S pour régler le jour.

### • Régler une deuxième heure

- Votre montre bracelet peut indiquer deux heures différentes. Appuyez sur la touche M pour afficher la deuxième heure.
- Maintenez la touche M enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'heure de la deuxième heure. Appuyez de façon répétée sur la touche S pour régler les heures.
- Appuyez à nouveau sur la touche M pour afficher les minutes. Appuyez de façon répétée sur la touche S pour régler les minutes.

### • Régler une alarme

- Votre montre bracelet dispose d'une fonction d'alarme. Appuyez sur la touche M pour afficher la deuxième heure. Appuyez à nouveau sur la touche M pour accéder à l'affichage de l'alarme.
- Maintenez la touche M enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'heure de l'alarme. Appuyez de façon répétée sur la touche S pour régler les heures.
- Appuyez à nouveau sur la touche M pour afficher les minutes. Appuyez de façon répétée sur la touche S pour régler les minutes.
- Appuyez sur la touche M pour enregistrer vos réglages et retourner à l'affichage de l'alarme.
- Appuyez sur la touche S lorsque vous n'êtes plus dans l'affichage de l'alarme pour basculer entre Alarm On / Off (Alarme activée / désactivée).

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Ne démontez jamais l'appareil, sauf pour remplacer la pile. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/ mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7279 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

*Kurtas, A.*

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtas  
 Directeur Service Qualité  
 22.01.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQs, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-7279.