

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Quarz-Armbanduhr. Diese sportliche Armbanduhr sieht nicht nur edel aus, mit diesem modischen Accessoire haben Sie zudem immer die aktuelle Uhrzeit im Blick. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Quarz-Armbanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Quarz-Armbanduhr
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NC-7294: Quarz-Armbanduhr im Chronographenlook mit Strass, rosa
 NC-7295: Elegante Quarz-Armbanduhr mit Strass, dunkelrosa.
 NC-7296: Sportliche Silikon-Quarz-Armbanduhr mit Strass, rosa
 NC-7297: Sportliche Silikon-Quarz-Armbanduhr mit Strass, weiß
 NC-7298: Elegante Quarz-Armbanduhr, transparent-gold
 NC-7299: Elegante Quarz-Armbanduhr mit Strass, rotgold

Zeit einstellen

1. Ziehen Sie die Krone an der rechten Seite der Uhr vorsichtig heraus, bis diese das erste Mal einrastet.
2. Drehen Sie die Krone nun so lange, bis die Zeiger die gewünschte Uhrzeit anzeigen.
3. Drücken Sie die Krone danach wieder in die ursprüngliche Position zurück.



HINWEIS

Wenn die Uhr stehen bleibt oder unregelmäßig läuft, muss die Batterie gewechselt werden. Wenden Sie sich dazu an Fachpersonal.

Technische Daten

Wasserdichte	Bis 1 bar
--------------	-----------

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die

Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-7294, NC-7295, NC-7296, NC-7297; NC-7298 und NC-7929 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.crell.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre-bracelet à quartz. Cette montre-bracelet n'est pas seulement élégante ; grâce à elle, vous avez toujours un œil sur l'heure.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre-bracelet à quartz
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NC7294 : Montre-bracelet à quartz, design chrono, avec strass, rose
- NC7295 : Montre-bracelet chic à quartz, avec strass, rose foncé
- NC7296 : Montre-bracelet sport à quartz en silicone, avec strass, rose
- NC7297 : Montre-bracelet sport à quartz en silicone, avec strass, blanc
- NC7298 : Montre-bracelet chic à quartz, avec strass, doré-translucide

Régler l'heure

1. Tirez avec précaution sur la couronne, située sur le côté droit de la montre, de façon à ce qu'elle se bloque une première fois.
2. Tournez la couronne jusqu'à ce que les aiguilles affichent l'heure souhaitée.
3. Appuyez ensuite sur la couronne pour la replacer dans sa position initiale.



NOTE :

Si l'heure se fige ou défile de façon irrégulière, vous devez remplacer la pile. Adressez-vous pour cela à un professionnel qualifié.

Caractéristiques techniques

Étanchéité	Jusqu'à 1 bar
------------	---------------

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !


- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-7294, NC-7295, NC-7296, NC-7297 et NC-7298 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.