

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Armbanduhr. Mit diesem modischen Accessoire haben Sie immer die aktuelle Uhrzeit im Blick.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Armbanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Quarz Chronograph Armbanduhr
- Bedienungsanleitung

Datum einstellen

1. Ziehen Sie die Schutzkappe von der Krone an der rechten Seite der Uhr ab.
2. Ziehen Sie die Krone vorsichtig heraus, bis diese das erste Mal einrastet.
3. Drehen Sie nun die Krone so lange, bis das gewünschte Datum angezeigt wird.
4. Drücken Sie die Krone danach wieder in die ursprüngliche Position zurück.
5. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf die Krone.

Zeit einstellen

1. Ziehen Sie die Schutzkappe von der Krone an der rechten Seite der Uhr ab.
2. Ziehen Sie die Krone vorsichtig heraus, bis diese die zweite Einrastposition erreicht hat.
3. Drehen Sie nun die Krone so lange, bis die Zeiger die gewünschte Uhrzeit anzeigen.
4. Drücken Sie die Krone danach wieder in die ursprüngliche Position zurück.
5. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf die Krone.

Chronograph justieren

1. Ziehen Sie die Schutzkappe von der Krone ab.
2. Ziehen Sie die Krone vorsichtig heraus, bis diese die zweite Einrastposition erreicht hat.
3. Drücken Sie nun so oft auf den Knopf oberhalb der Krone, bis der Zeiger genau auf der 12 steht.
4. Drücken Sie die Krone wieder in die ursprüngliche Position zurück.
5. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf die Krone.

Chronograph verwenden

Um den Chronograph zu starten drücken Sie einfach den Knopf oberhalb der Krone. Drücken Sie ihn erneut um den Chronograph zu stoppen. Drücken Sie den Knopf unterhalb der Krone, um in die ursprüngliche Position zurückzukehren.



HINWEIS

Wenn die Uhr stehen bleibt oder unregelmäßig läuft, muss die Batterie gewechselt werden. Wenden Sie sich dazu an Fachpersonal.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7302 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14. 08. 2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7302 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre. Avec cet accessoire élégant et original, vous serez toujours à l'heure !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre-bracelet chronographe à quartz
- Mode d'emploi

Régler la date

1. Tirez sur le capuchon de protection de la molette située sur le côté droit de la montre.
2. Tirez avec précaution sur la molette de façon à ce qu'elle se bloque une première fois.
3. Tournez ensuite la molette jusqu'à ce que la date souhaitée s'affiche.
4. Appuyez ensuite sur la molette pour la replacer dans sa position initiale.
5. Remplacez le capuchon de protection sur la molette.

Régler l'heure

1. Tirez sur le capuchon de protection de la molette située sur le côté droit de la montre.
2. Tirez avec précaution sur la molette jusqu'à ce qu'elle atteigne le deuxième cran.
3. Tournez ensuite la molette jusqu'à ce que les aiguilles affichent l'heure voulue.
4. Appuyez ensuite sur la molette pour la replacer dans sa position initiale.
5. Remplacez le capuchon de protection sur la molette.

Ajuster le chronographe

1. Retirez le capuchon de protection de la molette.
2. Tirez avec précaution sur la molette jusqu'à ce qu'elle atteigne le deuxième cran.
3. Appuyez sur le bouton situé au-dessus de la molette, jusqu'à ce que l'aiguille soit placée exactement sur le 12.
4. Appuyez ensuite sur la molette pour la replacer dans sa position initiale.
5. Remplacez le capuchon de protection sur la molette.

Utilisation du chronographe

Pour activer le chronographe, appuyez sur le bouton situé au-dessus de la molette. Pour arrêter le chronographe, appuyez une deuxième fois sur le bouton. Pour revenir à la position initiale, appuyez sur le bouton situé sous la molette.



NOTE

Si l'heure se fige ou progresse de façon irrégulière, vous devez changer la pile. Adressez-vous pour cela à un professionnel qualifié.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un autre liquide que de l'eau.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7302 conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.08.2015