

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser exklusiven Luxus-Armbanduhr, einer extravaganten Automatikuhr mit Mineralglas, Durchblick auf das Werk mit der Unruhe, transparenter Rückseite und Lederarmband. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Armbanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Armbanduhr
- Bedienungsanleitung

Uhrzeit einstellen

Ziehen Sie die Krone heraus und stellen Sie die korrekte Uhrzeit durch drehen der Krone (vorzugsweise im Uhrzeigersinn) ein. Drücken Sie danach die Krone wieder hinein.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass mechanische Uhren Gangungenauigkeiten von einigen Sekunden pro Tag aufweisen können. Dies ist völlig normal, auch bei den teuersten Markenuhren.

Datum einstellen

Mit dem linken oberen Druckknopf stellen Sie das Datum des Tages ein, mit dem Knopf unten links den Monat und mit dem Knopf unten rechts den Wochentag. Drehen Sie die Knöpfe gegen den Uhrzeigersinn ein Stück aus der Uhr heraus, um sie zu entsperren. Anschließend können Sie die Knöpfe betätigen. Drehen Sie nach den Einstellungen die Knöpfe wieder hinein. Andernfalls ist die Uhr nicht wasserdicht.

Aufziehen der Armbanduhr

Ihre Armbanduhr zieht sich bei Armbewegungen beim Tragen selbständig auf. Sie können ggf. Ihre Uhr aber auch von Hand über die Krone aufziehen.



HINWEIS:

*Sollte die Uhr in einem Uhrenbeweger stehen bleiben, ist sie **nicht** defekt. Ziehen Sie die Uhr dann bevorzugt durch Tragen auf.*

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Legen Sie die Uhr nicht lange Zeit in Wasser und tragen Sie sie nicht beim Duschen oder Schwimmen. Sie hält zwar eine begrenzte Zeit im Wasser aus, eine vollständige Dichtigkeit kann jedoch nicht garantiert werden.
- Reinigen Sie die Uhr bei Bedarf mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
- Im Lauf der Jahre kann es nötig werden, dass das Werk Ihrer Uhr gereinigt und

gepflegt wird. Dies darf nur von ausgewiesenem Fachpersonal (Uhrmacher) vorgenommen werden.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre-bracelet. Automatique et de grande qualité, elle a été soignée jusque dans les moindres détails : cadran en verre minéral, mécanisme apparent grâce au fond transparent, et bracelet en cuir.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre-bracelet
- Mode d'emploi

Réglage de l'heure

Pour régler l'heure, tirez sur la couronne pour la sortir et tournez-la (de préférence dans le sens des aiguilles d'une montre). Repoussez ensuite la couronne pour la remettre en place.



NOTE :

Veuillez noter que les montres mécaniques prennent quelques secondes de retard chaque jour. Ceci est totalement normal, même pour les montres les plus chères.

Régler la date

Le bouton situé en haut à gauche vous permet de régler la date, le bouton situé en bas à gauche de régler le mois, et le bouton en bas à droite de régler le jour de la semaine. Pour débloquer les boutons, tournez-les dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en les faisant légèrement sortir de la montre. Vous pouvez ensuite appuyer sur les boutons. Une fois les réglages effectués, tournez les boutons pour les enfoncer à nouveau. Sinon la montre ne sera pas étanche.

Remonter la montre-bracelet

Votre montre-bracelet se remonte automatiquement lorsque vous la portez, grâce au mouvement de votre poignet. Si besoin, vous pouvez également utiliser la couronne pour remonter votre montre manuellement.



NOTE :

*Si la montre s'immobilise dans un remontoir automatique, cela **ne signifie pas** qu'elle est défectueuse ! Préférez alors la remonter en la portant.*

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- N'immergez pas votre montre dans l'eau de manière prolongée. Retirez-la pour nager, vous doucher ou prendre un bain. Elle résiste certes à l'eau durant un certain temps, mais une étanchéité totale ne peut toutefois pas être garantie.
- Si nécessaire, nettoyez la caméra avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif.
- Après une certaine période d'utilisation, il est possible que le mécanisme de la montre doive être entretenu ou nettoyé. Ceci doit être effectué uniquement par un spécialiste (horloger).
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.