

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Armbanduhr. Mit diesem modischen Accessoire haben Sie immer die aktuelle Uhrzeit im Blick.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Armbanduhr optimal nutzen können.

### Lieferumfang

- Keramik-Damenuhr
- Bedienungsanleitung

### Produktvarianten

- **NC-7311-675**  
Hochglänzende Keramik-Damenuhr mit Strass, schwarz
- **NC-7312-675**  
Hochglänzende Keramik-Damenuhr mit Strass, weiß

### Datum einstellen

1. Ziehen Sie die Krone an der rechten Seite der Uhr vorsichtig heraus, bis diese das erste Mal einrastet.
2. Drehen Sie nun die Krone so lange, bis das gewünschte Datum angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone danach wieder in die ursprüngliche Position zurück.



### HINWEIS

*Vermeiden Sie eine Datumseinstellung zwischen 21 und 3 Uhr. In dieser Zeit kann es passieren, dass das Datum sich am nächsten Tag nicht aktualisiert.*

### Zeit einstellen

1. Ziehen Sie die Krone an der rechten Seite der Uhr vorsichtig heraus, bis diese die zweite Einrastposition erreicht hat.
2. Drehen Sie nun die Krone so lange, bis die Zeiger die gewünschte Uhrzeit anzeigen.
3. Drücken Sie die Krone danach wieder in die ursprüngliche Position zurück.



### HINWEIS

*Wenn die Uhr stehen bleibt oder unregelmäßig läuft, muss die Batterie gewechselt werden. Wenden Sie sich dazu an Fachpersonal.*

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen niemals selber durch.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



### ACHTUNG

**Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!**

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre. Avec cet accessoire élégant et original, vous serez toujours à l'heure !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Montre en céramique pour femme
- Mode d'emploi

### Variantes du produit :

- **NC-7311-675**  
Montre haute-brillance pour femme, en céramique et avec strass, noire
- **NC-7312-675**  
Montre haute-brillance pour femme, en céramique et avec strass, blanche

### Réglage de la date

1. Tirez avec précaution sur la molette située sur le côté droit de la montre, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche pour la première fois.
2. Tournez la molette jusqu'à ce que les aiguilles affichent l'heure voulue.
3. Appuyez ensuite sur la molette pour la remettre dans sa position initiale.



#### NOTE

*Eviter de régler la date entre 21h et 3h. Pendant cette plage horaire, il se peut que la date ne s'actualise pas le lendemain.*

### Réglage de l'heure

1. Tirez avec précaution sur la molette située sur le côté droit de la montre, jusqu'à ce qu'elle arrive au deuxième enclenchement.
2. Tournez la molette jusqu'à ce que les aiguilles affichent l'heure voulue.
3. Appuyez ensuite sur la molette pour la remettre dans sa position initiale.



#### NOTE

*Si la montre s'arrête ou si elle fonctionne de manière irrégulière, il faut changer la pile. Adressez-vous pour cela à un spécialiste.*

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.

- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



#### ATTENTION

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !*

### Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

