

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Armbanduhr. Mit diesem modischen Accessoire haben Sie immer die aktuelle Uhrzeit im Blick.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Armbanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Eleganter Keramik-Chronograph (inkl. Batterie)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Armbandlänge: 219 mm
- Wasserfest 3 atm
- Gehäuse-Durchmesser: 38,8 mm

Datum einstellen

1. Ziehen Sie die Krone an der rechten Seite der Uhr vorsichtig heraus, bis diese das erste Mal einrastet.
2. Drehen Sie nun die Krone so lange, bis das gewünschte Datum angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone danach wieder in die ursprüngliche Position zurück.



HINWEIS

Vermeiden Sie eine Datumseinstellung zwischen 21 und 3 Uhr. In dieser Zeit kann es passieren, dass das Datum sich am nächsten Tag nicht aktualisiert.

Zeit einstellen

1. Ziehen Sie die Krone an der rechten Seite der Uhr vorsichtig heraus, bis diese die zweite Einrastposition erreicht hat.
2. Drehen Sie nun die Krone so lange, bis die Zeiger die gewünschte Uhrzeit anzeigen.
3. Drücken Sie die Krone danach wieder in die ursprüngliche Position zurück.



HINWEIS

Verwenden Sie die Stoppuhr-Funktion nicht, wenn die Krone sich nicht in ihrer ursprünglichen Position befindet. Beim Drücken der Knöpfe könnten Sie

Stoppuhr verwenden

Gesamtzeit messen

Um die Stoppuhr zu starten, drücken Sie einfach den Knopf oberhalb der Krone. Drücken Sie ihn erneut um die Stoppuhr zu stoppen.

Drücken Sie den Knopf unterhalb der Krone, um in die ursprüngliche Position zurückzukehren.

Zwischenzeiten messen

1. Drücken Sie den Knopf oberhalb der Krone, um die Stoppuhr zu starten.
2. Drücken Sie nun den Knopf unterhalb der Krone, um die Stoppuhr zu stoppen.
Drücken Sie den Knopf unterhalb der Krone erneut, um die Stoppuhr neu zu starten.
4. neu zu starten.
5. Drücken Sie den Knopf über der Krone, um die Stoppuhr zu stoppen.
6. Drücken Sie den Knopf unterhalb der Krone, um die Stoppuhr zurückzusetzen.

Sekundenzeiger einstellen


Das Verwenden der Stoppuhr kann die Startposition des Stoppuhr-Sekundenzeigers falsch ausrichten. Wenn das der Fall sein sollte, gehen Sie wie folgt vor um den Zeiger wieder auf die 12-Uhr-Position zu bringen:

1. Drücken Sie die Taste unterhalb der Krone, um sicherzustellen, dass die Stoppuhr zurückgesetzt ist.
2. Ziehen Sie nun die Krone vorsichtig heraus, bis diese das erste Mal einrastet.
3. Drücken Sie anschließend die Taste oberhalb der Krone, um den Zeiger zu bewegen, bis dieser auf der 12-Uhr-Position steht.
4. Drücken Sie die Krone danach wieder in die ursprüngliche Position zurück.

versehentlich bewirken, dass sich die Krone dreht und somit Zeit oder Datum verstellt wird.

Zeitmarkierung



Um den Zeitmarkierungsring zu verwenden, drehen Sie diesen bis die Markierung  mit dem Minutenzeiger übereinstimmt. Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne kann diese anhand des Teilstriches des Zeitmarkierungsringes, auf den der Minutenzeiger zeigt, abgelesen werden.



HINWEIS

Wenn die Uhr stehen bleibt oder unregelmäßig läuft, muss die Batterie gewechselt werden. Wenden Sie sich dazu an Fachpersonal.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7313 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
19.02.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7313 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre. Avec cet accessoire élégant et original, vous serez toujours à l'heure ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre chronographe avec bracelet céramique (pile incluse)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

- Longueur du bracelet : 219 mm
- Étanche jusqu'à 3 atm
- Diamètre du boîtier : 38,8 mm

Régler la date

1. Tirez avec précaution sur la couronne, située sur le côté droit de la montre, de façon à ce qu'elle se bloque une première fois.
2. Tournez ensuite la couronne jusqu'à ce que la date souhaitée s'affiche.
3. Appuyez ensuite sur la couronne pour la replacer dans sa position initiale.



NOTE

Évitez de régler la date entre 21h00 et 3h00. Dans ce créneau horaire, il est possible que la date ne soit pas actualisée le jour suivant.

Régler l'heure

1. Tirez avec précaution sur la couronne, située sur le côté droit de la montre, jusqu'à ce qu'elle atteigne le deuxième cran.
2. Tournez ensuite la couronne jusqu'à ce que les aiguilles affichent l'heure souhaitée.
3. Appuyez ensuite sur la couronne pour la replacer dans sa position initiale.

Utiliser le chronomètre

Chronométrer une durée totale

Pour activer le chronomètre, appuyez simplement sur le bouton situé au-dessus de la couronne. Appuyez à nouveau sur celui-ci pour interrompre le chronomètre.

Appuyez sur le bouton situé sous la couronne pour revenir à la position initiale.

Chronométrer une durée intermédiaire

1. Pour activer le chronomètre, appuyez sur le bouton situé au-dessus de la couronne.
2. Appuyez sur le bouton situé sous la couronne pour interrompre le chronomètre.
3. Appuyez sur le bouton situé sous la couronne pour relancer le chronomètre.
4. Appuyez sur le bouton situé au-dessus de la couronne pour interrompre le chronomètre.
5. Appuyez sur le bouton situé sous la couronne pour réinitialiser le chronomètre.

Régler l'aiguille des secondes

L'utilisation du chronomètre peut modifier la position de départ de l'aiguille des secondes du chronomètre. Si tel est le cas, procédez comme suit pour remettre l'aiguille en position 12 h :

1. Appuyez sur le bouton situé sous la couronne pour vous assurer que le chronomètre est réinitialisé.
2. Tirez avec précaution sur la couronne de façon à ce qu'elle se bloque une première fois.
3. Appuyez ensuite sur le bouton situé au-dessus de la couronne pour déplacer l'aiguille, jusqu'à ce qu'elle soit en position 12 h.
4. Appuyez ensuite sur la couronne pour la replacer dans sa position initiale.




NOTE

N'utilisez pas la fonction Chronomètre si la couronne ne se trouve pas dans sa position initiale. Lorsque vous appuyez sur les boutons, vous risquez de faire accidentellement tourner la couronne et ainsi de modifier l'heure ou la date.

Marquage de l'heure



Pour utiliser la couronne de marquage de l'heure, tournez celle-ci jusqu'à ce que le marquage  coïncide avec l'aiguille des minutes. Après un certain temps, vous pouvez lire celle-ci sur le repère gradué de la couronne de marquage de l'heure, vers lequel pointe l'aiguille des minutes.



NOTE

Si l'heure se fige ou défile de façon irrégulière, vous devez remplacer la pile. Adressez-vous pour cela à un professionnel qualifié.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7313 conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.