

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Armbanduhr. Mit diesem modischen Accessoire haben Sie immer die aktuelle Uhrzeit im Blick.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Armbanduhr optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Quarz Chronograph Armbanduhr
- Bedienungsanleitung

Datum einstellen

1. Ziehen Sie die Krone an der rechten Seite der Uhr vorsichtig heraus, bis diese das erste Mal einrastet.
2. Drehen Sie nun die Krone so lange, bis das gewünschte Datum angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone danach wieder in die ursprüngliche Position zurück.

Zeit einstellen

1. Ziehen Sie die Krone an der rechten Seite der Uhr vorsichtig heraus, bis diese die zweite Einrastposition erreicht hat.
2. Drehen Sie nun die Krone so lange, bis die Zeiger die gewünschte Uhrzeit anzeigen.
3. Drücken Sie die Krone danach wieder in die ursprüngliche Position zurück.

Chronograph verwenden

Um den Chronograph zu starten drücken Sie einfach den Knopf oberhalb der Krone. Drücken Sie ihn erneut um den Chronograph zu stoppen. Drücken Sie den Knopf unterhalb der Krone, um in die ursprüngliche Position zurückzukehren.

**HINWEIS**

Wenn die Uhr stehen bleibt oder unregelmäßig läuft, muss die Batterie gewechselt werden. Wenden Sie sich dazu an Fachpersonal.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-7356 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
31.07.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7356 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette montre. Avec cet accessoire élégant et original, vous serez toujours à l'heure !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre-bracelet chronographe à quartz
- Mode d'emploi

Régler la date

1. Tirez avec précaution sur la molette, située sur le côté droit de la montre, de façon à ce qu'elle se bloque une première fois.
2. Tournez ensuite la molette jusqu'à ce que la date souhaitée s'affiche.
3. Appuyez ensuite sur la molette pour la replacer dans sa position initiale.

Réglage de l'heure

1. Tirez avec précaution sur la molette, située sur le côté droit de la montre, de façon à ce qu'elle se bloque une deuxième fois.
2. Tournez ensuite la molette jusqu'à ce que les aiguilles affichent l'heure voulue.
3. Appuyez ensuite sur la molette pour la replacer dans sa position initiale.

Utilisation du chronographe

Pour activer le chronographe, appuyez sur le bouton situé au dessus de la molette. Pour arrêter le chronographe, appuyez une deuxième fois sur le bouton. Appuyez sur le bouton situé sous la molette pour revenir à la position initiale.

**NOTE**

Si l'heure se fige ou progresse de façon irrégulière, vous devez changer la pile. Adressez-vous pour cela à un professionnel qualifié.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit NC-7356 conforme à la directive 2011/65/UE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
31.07.2013