

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf dieser Damen-Armbanduhr. Dieses wertige und zeitlose Accessoire hält für Sie quartzgenau die Uhrzeit im Blickfeld bereit. Das robuste Gehäuse stellt sicher, dass Sie an diesem Schmuckstück lange Freude behalten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Armbanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Armbanduhr für Damen
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NC-7371-675 Damen-Armbanduhr, rund
NC-7372-675 Damen-Armbanduhr, eckig

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie das Plastikteil, welches sich zwischen dem Stellrad und dem Zifferblatt befindet.
2. Stellen Sie die Uhrzeit durch leichtes Drehen des Stellrads ein und drücken Sie dann das Stellrad ein, bis es einrastet.
3. Entfernen Sie die transparente Folie, die sich zum Schutz auf dem Zifferblatt befindet.

Batteriewechsel

Wenn die Armbanduhr stehen bleibt, oder unregelmäßig läuft, muss die Batterie gewechselt werden. Wenden Sie sich hierzu an Fachpersonal: Zum

Öffnen und Verschließen des Gehäuses ist Spezialwerkzeug erforderlich.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals ganz in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein; das Gehäuse ist geschützt gegen Spritzwasser.
- Bringen Sie die Armbanduhr nur an Ihrem Handgelenk und nicht an anderen Körperteilen an.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-7371 und NC-7372 in Übereinstimmung mit der EMV Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesens
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.02.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7371 bzw. NC-7372 ein.