

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Damenuhr. Mit ihren auswechselbaren Armbändern und der tauschbaren Schale können Sie die Uhr perfekt an Ihren Stil anpassen – und das mit wenigen Handgriffen!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an der Damenuhr haben.

Lieferumfang

- Damenuhr
- 5 austauschbare Gehäuse-Schalen (rot, blau, schwarz, gold, rosa)
- 5 Paar Wechsel-Armbänder (rot, blau, schwarz, beige, rosa)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung:	Batterie (Typ SR626SW)
Durchmesser (Uhr):	25 mm
Länge (mit Armband):	215 mm
Gewicht (inklusive Armband):	ca. 18 g

Schale und Armbänder austauschen

- Drehen Sie die obere Gehäuse-Schale der Damenuhr gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich abnehmen lässt.
- Legen Sie die Damenuhr flach auf einen Tisch und legen Sie die Öffnungen der Wechselarmbänder in die Halterungen am Uhrengehäuse. Das Armband mit der Schnalle befestigen Sie oben an der Zifferblattposition 12, das andere Armband unten an der Zifferblattposition 6.
- Setzen Sie die gewünschte Schale wieder auf und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn fest. Achten Sie hierbei darauf, dass die Wechselarmbänder nicht aus den Halterungen gleiten.

Sie können jedes beliebige Armband mit jeder Schale zu Ihrer ganz persönlichen Farbkombination zusammenstellen.

Uhrzeit einstellen



HINWEIS:

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung den kleinen Kunststoff-Abstandhalter zwischen Krone und Uhrgehäuse und drücken Sie die Krone hinein. Die Uhr beginnt zu laufen.

Um die Uhrzeit einzustellen, ziehen Sie die Krone ein Stück aus dem Gehäuse und drehen Sie sie, bis die aktuelle Uhrzeit erreicht ist. Drücken Sie die Krone anschließend wieder in das Gehäuse und achten Sie hierbei darauf, die Uhrzeit nicht wieder zu verstellen.



HINWEIS:

Wenn die Uhrzeiger stoppen, müssen Sie die Batterie wechseln lassen. Wenden Sie sich hierzu an Fachpersonal.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC7373 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
DATUM

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf der Seite auf den Link Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC7373 ein.