

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Funkuhr. Diese analoge Funkuhr stellt sich automatisch auf die richtige Zeit ein. Auch im Dunkeln können Sie die Zeit dank der fluoreszierenden Ziffern und Zeiger gut erkennen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funk-Wanduhr optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Funk-Wanduhr
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 1 x Batterie Typ AA, 1,5 V (z.B. PX-1569)

### Produktvarianten

NC-7379: Funk-Wanduhr mit Kunststoff-Umrandung  
NC-7380: Funk-Wanduhr mit Aluminium-Umrandung

### Technische Daten

Stromversorgung	1 x Batterie Typ AA, 1,5 V
Durchmesser	30 cm

### Inbetriebnahme

#### 1. Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Funkuhr und legen Sie eine Batterie des Typs AA, 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die korrekte Polarität.
2. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
3. Nach dem Einlegen der Batterie empfängt die Uhr das Funksignal. Die Zeiger beginnen schnell zu laufen und die Uhr stellt sich automatisch auf die richtige Zeit ein. Dieser Vorgang kann **bis zu zwei Stunden** dauern.



#### HINWEIS:

Bei schlechtem Signalempfang sollten Sie die Funkuhr umhängen. Der Signalempfang kann durch dicke Wände, Fernseher und andere Funkquellen gestört werden.

### Verwendung

#### 1. Funkempfang manuell auslösen

Sollte die angezeigte Uhrzeit nicht korrekt sein, können Sie die Suche nach dem Funksignal manuell auslösen.

1. Halten Sie die **REC**-Taste auf der Rückseite der Uhr für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Sobald die Uhr das Funksignal empfängt, stellt sie sich automatisch auf die richtige Zeit ein.



#### HINWEIS:

Es kann bis zu zwei Stunden dauern, bis ein Funksignal empfangen wird.

3. Wird kein Funksignal empfangen, wird die Uhr auf die zuletzt angezeigte Uhrzeit zurückgestellt.

#### 2. Uhrzeit manuell einstellen

Sollte die angezeigte Uhrzeit nicht korrekt oder der Empfang des Funksignals gestört sein, können Sie die Uhrzeit manuell einstellen.

1. Drücken und halten Sie die **M.SET**-Taste auf der Rückseite der Uhr für ca. 3 Sekunden.
2. Jedes wiederholte Drücken dieser Taste bewegt den Minutenzeiger um einen Schritt nach vorne. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, läuft der Minutenzeiger schneller vorwärts.

#### 3. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um den Auslieferungszustand der Funkuhr wiederherzustellen, halten Sie die rote **RESET**-Taste für kurze Zeit gedrückt. Die Taste befindet sich in einer Vertiefung, sodass Sie sie am besten mit einem kleinen Schraubendreher oder einem ähnlichen Utensil herunterdrücken.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn

ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NC-7379-675 und NC-7380-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.st-leonhard.info](http://www.st-leonhard.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge radio-pilotée. Lisez l'heure même dans le noir grâce aux chiffres et aiguilles fluorescents. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Horloge murale radio-pilotée
- Mode d'emploi

**Accessoire requis**, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :  
1 pile AA / 1,5 V

## Variantes du produit

NC7379 : Horloge murale radio-pilotée avec cadre en plastique  
NC7380 : Horloge murale radio-pilotée avec cadre en aluminium

## Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile AA, 1,5 V
Diamètre	30 cm

## Mise en marche

### 1. Mise en place des piles

1. Ouvrez le compartiment à pile au dos de l'horloge et insérez une pile AA, 1,5 V (non fournie). Respectez la polarité lors de la mise en place de la pile.
2. Refermez le compartiment à piles.
3. Une fois la pile insérée, l'horloge commence à recevoir le signal radio. Les aiguilles bougent rapidement, l'horloge se règle automatiquement à la bonne heure. Ce processus peut durer jusqu'à **deux heures**.



### NOTE :

*En cas de mauvaise réception du signal, changez l'horloge de place. La réception du signal peut être perturbée par des murs épais, un téléviseur et d'autres émetteurs d'ondes radio.*

## Utilisation

### 1. Rechercher manuellement le signal

Si l'heure affichée est incorrecte, vous pouvez déclencher manuellement la réception du signal radio.

1. Maintenez la touche **REC** appuyée pendant environ 3 secondes.
2. Dès que l'horloge reçoit le signal, elle se règle automatiquement à la bonne heure.



### NOTE :

*Ce processus peut durer jusqu'à deux heures.*

3. Si aucun signal radio n'est reçu, l'horloge revient à l'heure affichée en dernier.

### 2. Régler l'heure manuellement

Si l'heure affichée n'est pas correcte, ou si la réception du signal radio est perturbée, vous pouvez régler l'heure manuellement.

1. Pour cela, maintenez pendant 3 secondes la touche **M.SET** située au dos de l'horloge.
2. Chaque nouvelle pression sur la touche fait avancer l'aiguille des minutes d'un cran. Si vous maintenez la touche appuyée, l'aiguille des minutes avance plus rapidement.

### 3. Réinitialiser les réglages

Pour réinitialiser l'horloge radio-pilotée, maintenez la touche rouge **RESET** pendant un court instant. Cette touche se trouve dans un renfoncement. Vous pouvez appuyer dessus à l'aide d'un petit tournevis ou d'un ustensile similaire.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas

avec l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits NC-7379 et NC-7380 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

