

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Damen-Armbanduhr mit analoger Zeitanzeige.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Damen-Armbanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Damen-Armbanduhr
- Bedienungsanleitung



HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass das Lederarmband keiner Feuchtigkeit ausgesetzt wird.

Zeit einstellen



HINWEIS:
Bitte entfernen Sie gegebenenfalls vor der Verwendung das Schutzplättchen von der Krone und drücken Sie diese hinein.

Ziehen Sie die Krone vorsichtig nach außen. Die Uhr wird angehalten. Drehen Sie sie solange, bis die Zeiger die korrekte Zeit angeben. Drücken Sie die Krone wieder hinein und die Uhr läuft mit der eingestellten Uhrzeit weiter.

Batteriewechsel

Wenn die Armbanduhr stehen bleibt oder unregelmäßig läuft, muss die Batterie gewechselt werden. Wenden Sie sich hierzu an Fachpersonal.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Produkt gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre pour femme. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre-bracelet pour femme
- Mode d'emploi



NOTE :

Veillez à ce que le bracelet en cuir ne soit pas exposé à l'humidité.

Régler l'heure



NOTE :

Avant utilisation, retirez si besoin la plaquette de protection de la couronne, et appuyez sur la couronne pour la faire rentrer.

Sortez la couronne en la tirant doucement vers l'extérieur. La montre est arrêtée. Tournez-la jusqu'à ce que les aiguilles affichent la bonne heure. Repoussez ensuite la couronne.

La montre recommence à fonctionner, à partir de l'heure réglée.

Remplacer les piles

Remplacez la pile si les aiguilles n'avancent plus ou progressent de façon irrégulière. Adressez-vous pour cela à un professionnel qualifié.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Le démontage ou la modification du produit affecte

sa sécurité. Attention : risque de blessures !

- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Ce produit ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr