

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser hochwertigen Armbanduhr, die mit ihrem klassischen und besonders flachen Design zum schicken und eleganten Accessoire wird.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Armbanduhr haben.

Lieferumfang

- Armbanduhr inklusive Batterie (Knopfzelle Typ SR626/SR66/V377)
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör:

- Uhrmacher-Werkzeug (z. B. NX-6244)

Produktvarianten

NC-7388-675: Herren-Armbanduhr aus Edelstahl
NC-7389-675: Damen-Armbanduhr aus Edelstahl

Technische Daten

- Hochwertiges elektronisches Quarz-Uhrwerk
- Spritzwassergeschützt
- Herrenuhr: Durchmesser 35 mm, Armbandbreite 20 mm
- Damenuhr: Durchmesser 30 mm, Armbandbreite 15 mm

Uhrzeit einstellen

Entfernen Sie die Sicherung am Einstellrädchen. Ziehen Sie dafür die Krone rechts an der Armbanduhr nach außen. Drehen Sie die Krone, bis die Zeiger die gewünschte Uhrzeit anzeigen. Drücken Sie anschließend die Krone wieder nach innen, bis diese einrastet.

Batteriewechsel

Wenn die Armbanduhr unregelmäßig läuft oder stehen bleibt, überprüfen Sie bitte ihre Funktion und wechseln Sie die Knopfzelle (Typ SR626/R66/V377) ggf. aus. Zum Auswechseln ist spezielles Werkzeug erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, ein Uhren-Fachgeschäft aufzusuchen. Sollten Sie über entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, finden Sie im PEARL-Sortiment auch eine Reihe von Uhrmacher-Werkzeugen. Einen Überblick erhalten Sie im PEARL-Onlineshop unter: <https://www.pearl.de/mtrkw-4413-uhrmacherwerkzeuge.shtml>

Kürzen und Verlängern des Armbands

Zum Kürzen oder Verlängern des Armbands ist spezielles Werkzeug erforderlich. Wir empfehlen Ihnen, ein Uhren-Fachgeschäft aufzusuchen. Sollten Sie über entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, finden Sie im PEARL-Sortiment auch eine Reihe von Uhrmacher-Werkzeugen. Einen Überblick erhalten Sie im PEARL-Onlineshop unter: <https://www.pearl.de/mtrkw-4413-uhrmacherwerkzeuge.shtml>

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Dieses Produkt ist wasserdicht bis 3 ATM. Tauchen Sie es nicht in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-7388-675 und NC-7389-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7388 oder NC-7389 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette élégante montre en acier inoxydable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre avec pile bouton incluse (SR626/SR66/V377)
- Mode d'emploi

Accessoires en option, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Kit d'outils d'horloger, par exemple NX6244

Variantes du produit

NC7388 : Montre-bracelet pour homme en acier inoxydable

NC7389 : Montre-bracelet pour femme en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

- Mécanisme électronique à quartz haute qualité
- Protection contre les projections d'eau
- NC7388 : Diamètre 35 mm, largeur du bracelet 20 mm
- NC7389 : Diamètre 30 mm, largeur du bracelet 15 mm

Régler l'heure

Retirez la sécurité de la molette de réglage. Pour ce faire, sortez la couronne située sur le côté droit de la montre. Tournez la couronne jusqu'à ce que les aiguilles affichent l'heure. Réinsérez la couronne dans la montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Remplacer les piles

Si la montre fonctionne de façon irrégulière ou si elle s'arrête, vérifiez son bon fonctionnement. Remplacez la pile bouton (type SR626/R66/V377) si nécessaire. Le remplacement de la pile requiert des outils adéquats. Nous vous recommandons de vous procurer un kit d'outils d'horloger. Vous trouverez un kit d'outils d'horloger sur notre site www.pearl.fr sous la référence NX6244. Si vous avez le savoir-faire requis, vous pouvez remplacer vous-même la pile de la montre.

Raccourcir le bracelet.

Vous avez besoin d'outils adéquats pour raccourcir le bracelet de la montre. Nous vous recommandons de vous procurer un kit d'outils d'horloger. Vous trouverez un kit d'outils d'horloger sur notre site www.pearl.fr sous la référence NX6244. Si vous avez le savoir-faire requis, vous pouvez raccourcir vous-même le bracelet de la montre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ce produit possède un niveau d'étanchéité de 3 ATM : il est protégé contre les éclaboussures mais ne doit pas être immergé. Ne le plongez jamais dans un liquide autre que de l'eau.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel

point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez impérativement la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC7388 et NC7389 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.