

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 4-teiligen Koffer-Sets in schwarz. Damit haben Sie für jede Reise den passenden Koffer zu Hand. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues 4-teiliges Koffer-Set in schwarz optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 Trolley-Koffer 18"
ca. 53 cm × 33 cm × 20 cm, 35 l
- 1 Trolley-Koffer 22"
ca. 61 cm × 41 cm × 24 cm, 60 l
- 1 Trolley-Koffer 26"
ca. 71 cm × 50 cm × 30 cm, 107 l
- 1 Trolley-Koffer 30"
ca. 81 cm × 56 cm × 23 cm, 145 l
- Bedienungsanleitung

Verwendung

Das Koffer-Set besteht aus 4 Trolley-Koffern, die sehr strapazierfähig sind und eine gute Aufteilung besitzen. Alle 4 Trolley-Koffer laufen auf stabilen Kunststoffrollen und verfügen über 2 Tragegriffe sowie einen ausziehbaren Bügelgriff. Jeder Koffer ist mit einem TSA-Schloss ausgestattet.

TSA-Schloss

Das TSA-Schloss wurde zur Gepäcksicherung aufgrund verschärfter Sicherheitsmaßnahmen im internationalen Reiseverkehr entwickelt. Wird ein Koffer mit einem normalen Zahlenschloss als verdächtiges Gepäckstück eingestuft und von den Sicherheitsbehörden untersucht, kann es vorkommen, dass das Schloss ohne Rücksprache mit dem Besitzer gewaltsam geöffnet wird. Ein Koffer mit einem TSA-Schloss kann dagegen mit einem Generalschlüssel der TSA (Transportation Security Administration) geöffnet werden. Die korrekte Zahlenkombination wird dabei zum Öffnen des Koffers nicht benötigt und das Schloss wird nach der Durchsuchung des Koffers wieder korrekt verschlossen. Die eingestellte Zahlenkombination bleibt für das normale Öffnen des Koffers weiterhin gültig.

Zahlenkombination einstellen

1. Lösen Sie die Zipper aus dem Schloss, indem Sie die Entriegelungstaste drücken und die Zipper aus dem Schloss herausnehmen.
2. Stellen Sie die neue Zahlenkombination ein, indem Sie die kleine schwarze Taste (auf der gegenüberliegenden Seite der Zahlenräder) drücken und die neue Zahlenkombination durch Drehen der

Zahlenräder einstellen.

3. Lassen Sie die die Taste los. Die neue Zahlenkombination ist jetzt eingestellt. Merken oder notieren Sie sich die Zahlenkombination.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Merken oder notieren Sie sich die (neu eingestellte) Zahlenkombination.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das TSA-Schloss fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Grâce à cet ensemble constitué de 4 valises trolley différentes, vous disposez désormais du bagage adapté à chaque type de déplacement ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 valise trolley 18" env. 53 cm × 33 cm × 20 cm, 35 L
- 1 valise trolley 22" env. 61 cm × 41 cm × 24 cm, 60 L
- 1 valise trolley 26" env. 71 cm × 50 cm × 30 cm, 107 L
- 1 valise trolley 30" env. 81 cm × 56 cm × 23 cm, 145 L
- Mode d'emploi

Utilisation

Cet ensemble est composé de 4 valises trolley très résistantes et dotées d'une bonne répartition. Chacune des 4 valises est équipée de solides roulettes en plastique, de 2 poignées et d'un manche télescopique, ainsi que d'un cadenas TSA.

Cadenas TSA

Le cadenas TSA a été conçu pour la sécurisation des bagages dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité pour le trafic touristique international. Si une valise équipée d'un cadenas habituel est considéré comme un bagage suspect, elle est examinée par les services de sécurité. Il arrive alors que ces derniers forcent le cadenas sans en avertir le propriétaire auparavant. Une valise équipée d'un cadenas TSA peut en revanche être ouverte grâce à une clé universelle de la TSA (Transportation Security Administration) : le personnel de la TSA peut déverrouiller le cadenas sans connaître la combinaison de chiffres composant le code, et le cadenas est reverrouillé après la fouille de la valise. La combinaison de chiffres reste valable pour l'ouverture normale de la valise.

Choisir la combinaison de chiffres

1. Ouvrez la fermeture à glissière. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de déverrouillage et sortez la languette du cadenas.
2. Entrez la nouvelle combinaison de chiffres : appuyez sur le petit bouton noir (situé sur le côté opposé à la roulette de chiffres) et tournez la roulette de chiffres.
3. Relâchez alors le bouton. La nouvelle combinaison de chiffres est maintenant réglée. Mémorisez ou notez en lieu sûr la combinaison de chiffres.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Mémorisez ou notez en lieu sûr la combinaison de chiffres formant le nouveau code.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le cadenas TSA à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !