

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Wetterstation mit Farbdisplay und Sensor. Mit diesem Gerät haben Sie die aktuelle Innen – Außentemperatur, das Wetter und die Wettervorhersage, den Luftdruck, Uhrzeit, Datum, Mondphasen und die Zeit von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang immer im Blick. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Wetterstation mit Farbdisplay und Sensor optimal einsetzen können.

Bei allen Fragen zur Installation:

**www.infactory.de**

Klicken Sie einfach auf die Seite

► **Antworten auf häufig gestellte Fragen!**

## Lieferumfang

- Wetterstation mit Touchsensor und Außenmodul
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 Batterien des Typs AA 1,5V und 2 Batterien des Typs AAA 1,5V

## Verwendung

1. Legen Sie zuerst die Batterien in das Batteriefach des Außenmoduls ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die korrekte Polarisierung (+/-)! Legen Sie innerhalb von 60 Sekunden die Batterien in das Batteriefach auf der Rückseite der Wetterstation ein. Die Anzeige leuchtet kurz auf, die Innentemperatur wird angezeigt. Warten Sie ca. 2 Minuten, bis auch die Außentemperatur angezeigt wird.
2. Wird die Außentemperatur nicht angezeigt, drücken Sie die CH-Taste, um eine andere Sendefrequenz auszuprobieren. Warten Sie erneut. Wiederholen Sie diesen Schritt ggf.
3. Uhrzeit und Datum einstellen: Halten Sie die SET-Taste gedrückt, bis die Stundenanzeige zu blinken beginnt. Stellen Sie mit den Tasten UP und DOWN die gewünschte Stundenzahl ein. Drücken Sie die SET-Taste erneut, um zu den Minuten zu wechseln. Stellen Sie diese mit den Tasten UP und DOWN ein. Drücken Sie die SET-Taste erneut um ebenso mit der Datums- und Wochentags-Einstellung sowie der Sprachauswahl zu verfahren.

4. Wecker stellen: Halten Sie die Alarm-Taste gedrückt, bis die Zeitanzeige 0:00 anzeigt. Stellen Sie die gewünschte Stundenzahl mit den Tasten UP und DOWN ein. Drücken Sie die Alarm-Taste, um die Minuten einzustellen.
5. Wecker aktivieren/deaktivieren und Snooze-Funktion: Drücken Sie die ALARM-Taste um die Weckfunktion einzuschalten (das Wecker-Symbol wird angezeigt). Drücken Sie die ALARM-Taste erneut, um den Wecker auszuschalten. Wenn der Weckton erklingt, drücken Sie auf den Touchsensor auf der Oberseite des Gehäuses. Das Wecksignal wird in wenigen Minuten erneut ertönen.
6. Mondphasen: Zunehmender Mond (1/4), zunehmender Halbmond, zunehm. 3/4 Mond, Vollmond, abnehm. ¾ Mond, abnehm. Halbmond, abnehmender Mond (3/4), Neumond.
7. Die Anzeige oben rechts im Display gibt Ihnen Auskunft über die Wetterverhältnisse (sonnig, bewölkt mit Sonne, bewölkt, Regen)
8. Der Smiley zeigt die Qualität des aktuellen Raumklimas an.



### HINWEIS:

Der Außensensor ist spritzwassergeschützt, aber nicht wasserfest. Stellen Sie ihn an einem wettergeschützten Ort auf.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-7418 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
15.10.2014



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-7418 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette station météo. Son grand écran vous indique clairement la température intérieure et extérieure, l'hygrométrie, l'heure, la date et même les phases lunaires. De plus, vous pouvez l'utiliser comme réveil avec la fonction de report de sonnerie. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Station météo à capteur tactile et module extérieur
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 2 piles AA 1,5 V et 2 piles AAA 1,5 V.

## Utilisation

1. Insérez d'abord les piles dans le compartiment à piles du module extérieur. Veillez à respecter la polarité (+/-) ! Dans les 60 secondes qui suivent, insérez les piles dans le compartiment à piles situé à l'arrière de la station météo. L'affichage brille brièvement et la température intérieure s'affiche. Attendez environ 2 minutes jusqu'à ce que la température extérieure s'affiche également.
2. Si la température extérieure ne s'affiche pas, appuyez sur la touche CH pour essayer une autre fréquence d'émission. Patientez à nouveau. Répétez cette étape si nécessaire.
3. Régler la date et l'heure : Maintenez la touche SET enfoncée jusqu'à ce que l'heure se mette à clignoter. Avec les touches «UP» et «DOWN», réglez l'heure. Appuyez à nouveau sur la touche SET pour passer aux minutes. Réglez-les avec les touches UP et DOWN. Appuyez à nouveau sur la touche SET pour régler de la même façon la date, le jour de la semaine et la langue.
4. Régler le réveil Maintenez le bouton Alarme enfoncé jusqu'à ce que l'heure affiche 0:00. Réglez le chiffre des heures avec les touches UP et DOWN. Appuyez sur la touche Alarme pour régler les minutes.
5. Activer/Désactiver le réveil et la fonction de report de sonnerie : Appuyez sur la touche Alarme pour activer le réveil (l'icône du réveil s'affiche). Appuyez à nouveau sur la touche Alarme pour désactiver le réveil. Lorsque l'alarme sonne,

appuyez sur le capteur tactile sur le dessus du boîtier. L'alarme sonnera à nouveau dans quelques minutes.

6. Phases lunaires Lune croissante (1/4), demi-lune croissante, lune croissante (3/4), pleine lune, lune décroissante (3/4), demi-lune décroissante, lune décroissante (3/4), nouvelle lune.
7. L'affichage en haut à droite de l'écran indique les conditions météo (ensoleillé, ensoleillé avec nuages, nuageux, pluvieux).
8. Le smiley indique la qualité actuelle du climat intérieur.



### NOTE:

*Le capteur extérieur résiste aux projections d'eau mais n'est pas étanche. Placez-le dans un endroit à l'abri des intempéries.*

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-7418 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
16.10.2014

