

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses wiederverwendbaren Notizbuches. Digitalisieren Sie den Inhalt der Seiten per App und löschen Sie das Geschriebene dann ganz einfach von den Seiten, um sie erneut beschreiben zu können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues wiederverwendbares Notizbuch optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Notizbuch
- Stift
- Microfasertuch
- Bedienungsanleitung

Empfohlene App:

Um Ihre Notizen zu digitalisieren, benötigen Sie eine App. Hierzu empfehlen wir die kostenlose App **CamScanner**.

Produktdaten

DIN-Format		A5
Seiten	liniert	25
	gepunktet	25
Schriftfarbe		schwarz
Maße	Notizbuch	148 × 215 × 12 mm
	Stift	11 × 148 mm (Ø × L)
Gesamtgewicht		200 g

App installieren

Um Ihre Notizen zu digitalisieren, benötigen Sie eine App. Hierzu empfehlen wir die kostenlose App **CamScanner**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



Verwendung

Schreiben / Zeichnen

Schreiben oder zeichnen Sie mit dem mitgelieferten Stift in das Notizbuch. Drücken Sie den Stift dabei nicht zu stark auf das Papier, da sonst nach dem Löschen noch Reliefs Spuren zurückbleiben.



HINWEIS:

Verwenden Sie nur wasserlösliche Stifte.

Löschen

Zum Löschen der Notizen oder Zeichnungen stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung:

- Feuchten Sie das Microfasertuch leicht an und wischen Sie über die entsprechenden Stellen.
- Fahren Sie mit dem Radierer des Stiftes über die Notizen / Zeichnungen.
- Richten Sie mit ausreichend Abstand den warmen Luftstrahl eines Föhns auf die Notizen / Zeichnungen.



HINWEIS:

Verwenden Sie zum Löschen keine mit Reinigungs- oder Lösungsmitteln oder Alkohol getränkten Tücher.

Digitalisieren

1. Öffnen Sie die App.
2. Gestatten Sie gegebenenfalls die geforderten Zugriffsrechte.
3. Tippen Sie unten rechts auf **Sofort nutzen** oder legen Sie ein Konto an.
4. Tippen Sie unten rechts auf **Scannen** bzw. das Foto-Symbol:



5. Gestatten Sie gegebenenfalls die geforderten Zugriffsrechte.
6. Richten Sie die Kamera Ihres Mobilgeräts auf die gewünschte Seite des Notizbuches.



HINWEIS:

Durch seitliches Wischen können Sie den Scan-Modus ändern. Standardmäßig wird alles als Dokument gescannt.

7. Tippen Sie unten auf das Foto-Symbol:



8. Ziehen Sie den Rahmen zurecht, bis alle gewünschten Stellen im Rahmen abgebildet werden. Tippen Sie dann unten rechts auf das Häkchen:



9. Die Seite wird automatisch so korrigiert, dass sie gerade dargestellt wird, auch bei leicht schrägen Aufnahmen.

10. Wählen Sie gegebenenfalls den gewünschten Filter aus, indem Sie darauf tippen (Standard: Autom.).
11. Speichern Sie das gescannte Bild, indem Sie unten rechts auf das Häkchen tippen:



Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Notizen und Zeichnungen.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie nur wasserlösliche Stifte.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce carnet. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Carnet
- Stylo
- Chiffon en microfibre
- Mode d'emploi

Application recommandée :

Une application est requise pour numériser le carnet. Pour cela, nous vous recommandons l'application **CamScanner**.

Caractéristiques du produit

Format DIN		A5
Pages	Ligne	25
	Pointillés	25
Couleur de la police		noir
Dimen- sions	Carnet	148 × 215 × 12 mm
	Stylo	11 × 148 mm (Ø × L)
Poids total		200 g

Installer l'application

Une application est requise pour numériser le carnet. Pour cela, nous vous recommandons l'application **CamScanner**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



Utilisation

Écrire / Dessiner

Écrivez ou dessinez dans le cahier avec le stylo fourni. N'appuyez pas trop fort sur le papier : sinon, des marques en relief subsisteront après l'effacement.



NOTE :
N'utilisez que des stylos solubles dans

l'eau.

Effacer

Plusieurs options sont disponibles pour supprimer les notes ou les dessins :

- Humidifiez légèrement le chiffon en microfibres et essuyez les zones correspondantes.
- Gommez les notes / dessins à l'aide de la gomme du stylo.
- Dirigez le jet d'air chaud d'un sèche-cheveux sur les notes / dessins en vous tenant à une distance suffisante.



NOTE :
N'utilisez pas de chiffons imbibés de détergents, de solvants ou d'alcool.

Numériser

1. Ouvrez l'application.
2. Si besoin, autorisez l'accès requis.
3. Appuyez sur **Utiliser immédiatement** en bas à droite ou créez un compte.
4. Appuyez en bas à droite sur **Numériser**.



5. Si besoin, autorisez l'accès requis.
6. Orientez la caméra de votre appareil mobile sur la page du carnet.



NOTE :
Vous pouvez changer le mode de balayage en passant votre doigt sur l'écran. Par défaut, tout est numérisé sous forme de document texte.

7. Appuyez sur l'icône de photo en bas :



8. Faites glisser le cadre jusqu'à ce qu'il contienne tous les éléments que vous souhaitez scanner. Appuyez ensuite sur la coche en bas à droite :



9. La page est automatiquement corrigée pour être droite, même avec des plans légèrement inclinés.
10. Si nécessaire, sélectionnez le filtre souhaité en appuyant dessus (par défaut : Auto).
11. Enregistrez l'image numérisée en appuyant sur la coche en bas à droite :



Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Effacez toutes les notes et tous les dessins. L'application comporte les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez que des stylos solubles dans l'eau.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.