

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LCD-Schreibtafel. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LCD-Schreibtafel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Schreibtafel
- Stift
- Knopfzelle Typ CR2016
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	1x Knopfzelle Typ CR2016
LCD-Display	25,4 cm / 10"
Display-Farbe	schwarz
Schriftfarbe	grün
Strichstärke	durch Druck bestimmt
Betriebstemperatur	10 – 40 °C
Maße	158 x 253 x 8 mm
Gewicht	126 g

Verwendung

Ziehen Sie vor dem ersten Gebrauch bitte ggf. die Schutzkontakt-Folie aus dem Batteriefach auf der Unterseite.

Nehmen Sie den Stift aus der Halterung am oberen Ende der Schreibtafel heraus. Durch Drücken der Löschen-Taste (Mülleimer-Symbol) löschen Sie den Text bzw. die Zeichnung.

Schieben Sie den Schiebeschalter an der Unterseite auf die Position **geschlossen**, um die Löschen-Taste zu sperren, damit nichts versehentlich gelöscht wird.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, während des Schreibens oder Zeichnens nicht die Löschen-Taste zu drücken. Beachten Sie, dass Sie nicht einzelne Dinge löschen können, sondern nur den gesamten Inhalt des LCD-Displays.

Reinigung

Sie können die Schreibtafel mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

Batterie wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Schraube herausdrehen und das Fach anschließend aus dem Gehäuse ziehen. Setzen Sie eine Knopfzelle ein, achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Setzen Sie das Fach anschließend wieder ins Gehäuse ein und drehen Sie die Schraube wieder fest.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände, diese könnten das Produkt beschädigen.
- Achtung! Das Produkt enthält verschluckbare Kleinteile. Es ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit diese nicht mit dem Produkt spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzelle. Eine falsch eingesetzte Knopfzelle kann zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr!

- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Die ideale Lagertemperatur beträgt 10- 20 °C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-7487-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-7487 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.general-office.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette ardoise graphique LCD. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ardoise graphique
- Stylet
- Pile bouton CR2016
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile bouton CR2016
Écran LCD	25,4 cm / 10"
Couleur de l'écran	Noir
Couleur du texte	Vert
Épaisseur du trait	Définie par la pression
Température de fonctionnement	10 – 40°C
Dimensions	158 x 253 x 8 mm
Poids	126 g

Utilisation

Avant la première utilisation, retirez si besoin le film de protection situé dans le compartiment à pile, sur le dessous de l'appareil. Sortez le stylet du support situé en haut de l'ardoise. Appuyez sur la touche d'effacement (symbole de poubelle) pour effacer le texte ou le dessin.

Pour verrouiller la touche d'effacement et, ainsi, empêcher une suppression accidentelle, poussez l'interrupteur du bas sur position fermée.



NOTE :

Pendant que vous écrivez ou dessinez, veillez à ne pas appuyer sur la touche Supprimer. Notez que vous ne pouvez pas supprimer des éléments séparés, mais uniquement la totalité de l'écran LCD.

Nettoyage

Vous pouvez nettoyer l'ardoise graphique avec un chiffon doux et sec.

Remplacer la pile

Dévissez la vis du compartiment à pile et sortez le compartiment du boîtier. Insérez une pile bouton en vous assurant de la bonne polarité. Remplacez ensuite le compartiment dans le boîtier et resserrez la vis.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas d'objet tranchant ou pointu. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Attention ! Ce produit contient des petites pièces pouvant être avalées. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.


- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Assurez-vous de respecter la bonne polarité des piles. Risque d'incendie !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez la pile bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- La température de stockage idéale est située entre 10 et 20°C. Évitez le stockage en plein soleil.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-7487, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.