

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Magnet-Klebebands.

Produktvarianten

PE-3229: Magnet-Klebeband, 5 m

NC-7587: Magnet-Klebeband, 3er-Set, 5 m

Produktdetails

Länge	5 m
Breite	19 mm
Maße Abroller	100 x 78 x 25 mm

Beachten Sie bitte folgende Anwendertipps:

Ideal für Postkarten, Fotos, kleine Poster, Zettel und ähnliches. Kleben Sie hierzu einfach einen oder mehrere Streifen von einigen Zentimeter Länge auf die Rückseite (bei größeren Fotos und Postern in jede Ecke).

Sollte die Magnetkraft noch nicht ausreichen, können die Streifen auf der Rückseite mit weiteren Streifen verlängern, bis eine ausreichende Haltekraft da ist.

**HINWEIS:**

Bitte nicht die Streifen übereinander kleben, dies erhöht nicht die nutzbare Magnetkraft.

Bedienungsanleitung

Kundenservice:

DE : +49 (0)7631-360-350 | CH: +41 (0)848-223-300 |

FR: +33 (0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV5 – 19.04.2023 – BS/MF//SK

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce ruban adhésif magnétique.

Variantes du produit

PE3229 : Ruban adhésif magnétique 5 m avec dérouleur

NC7587 : 3 rubans adhésifs magnétiques 5 m avec dérouleur

Caractéristiques techniques

Longueur	5 m
Largeur	19 mm
Dimensions du dérouleur	100 x 78 x 25 mm

Utilisation

Aimantez vos cartes postales, photos, affichettes, etc. Il vous suffit de coller une ou plusieurs bandes de quelques centimètres au dos de la feuille (ou dans les coins si vous voulez que le papier reste plat). Si l'aimant n'est pas assez puissant, ajoutez simplement quelques bandes au dos de la feuille jusqu'à ce qu'elle adhère.



NOTE :

Ne collez pas les bandes les unes sur les autres : cela n'augmente pas la force magnétique.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

Mode d'emploi