

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Abdeckung für das Jumbo-Planschbecken JP-305. Schützen Sie Ihr Jumbo-Planschbecken vor herumfliegenden Blättern, Mücken und Bienen: Ziehen Sie einfach die Abdeckplane über das Jumbo-Planschbecken und zurren Sie sie fest.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Abdeckung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Abdeckung für Jumbo-Planschbecken JP-305.
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Maße	305 x 185 cm
Gewicht	1,6 kg

Verwendung

Wenn Sie Ihren Pool nicht nutzen und verhindern wollen, dass Fremdkörper das Wasser verschmutzen, ziehen Sie die Abdeckung einfach über den Rand des aufgeblasenen Pools. Am einfachsten geht das zu zweit. Ziehen Sie anschließend die Abdeckung mit dem Spannseil fest und verknoten Sie es, damit sich die Abdeckung nicht durch einen Windstoß lösen kann.



ACHTUNG!

Bei Starkwind oder Sturm sollten Sie die Abdeckung vom Pool entfernen und sicher verstauen. Achten Sie darauf, dass Ihr Pool möglichst windgeschützt steht.

Reinigung und Pflege

Säubern Sie die Abdeckung regelmäßig mit einem feuchten Mikrofaser Tuch. Zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen können Sie auch eine PH-neutrale Reinigungsflüssigkeit verwenden.

Aufbewahrung

Falls Sie die Abdeckung für längere Zeit nicht verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

- Verpacken Sie die Abdeckung wieder trocken in der Originalverpackung.
- Bewahren Sie die Abdeckung nur in Räumen mit stabiler Zimmertemperatur auf. Räume mit starken Temperaturschwankungen wie Keller und Garagen sind hierfür nicht geeignet.
- Bewahren Sie die Abdeckung nur an sonnengeschützten Orten auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von spitzen Gegenständen und extremer Hitze.
- Das Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Achten Sie darauf, dass keine Lebewesen unter der Abdeckung eingeschlossen werden.
- Die Abdeckung ist kein Ersatz für eine korrekte Absicherung des Planschbeckens.
- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise Ihres Planschbeckens.
- Lagern Sie die Abdeckung nur in trockenem Zustand.
- Bewahren Sie die Abdeckung unzugänglich für Kinder auf.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bâche pour pataugeoire gonflable JP-305. Protégez votre pataugeoire gonflable des moustiques, abeilles et feuilles qui pourraient y tomber : il suffit de tirer la bâche de protection sur la pataugeoire gonflable et de la resserrer pour la fixer.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bâche pour pataugeoire gonflable JP-305
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Dimensions	305 x 185 cm
Poids	1,6 kg

Utilisation

Si vous n'utilisez pas votre pataugeoire gonflable et que vous voulez empêcher que des corps étrangers ne salissent l'eau, il vous suffit de recouvrir la pataugeoire avec cette bâche. Vous arriverez plus facilement à deux. Faites passer la bâche tout autour des bords de la pataugeoire, puis serrez-la à l'aide de la corde afin intégrée afin d'éviter que la bâche ne s'envole à cause d'une rafale de vent.

**ATTENTION !**

En cas de fort vent ou de tempête, retirez la bâche et mettez la pataugeoire à l'abri (pensez à la faire sécher avant de la ranger). Dans la mesure du possible, veillez à ce que la pataugeoire soit bien à l'abri du vent.

Nettoyage et entretien

Nettoyez régulièrement la bâche avec un chiffon en microfibre humide. Pour retirer les salissures tenaces, vous pouvez aussi utiliser un liquide nettoyant au PH neutre.

Stockage

Si vous pensez ne pas utiliser la bâche pendant une longue période, veuillez respecter les points suivants.

- Remballer la bâche bien sèche dans son emballage d'origine.
- Stockez la bâche uniquement dans une pièce à température ambiante stable. Les pièces avec de grandes variations de température, telles que les caves et les garages, ne sont pas adaptées.
- Stockez la bâche uniquement dans un endroit non exposé aux rayons directs du soleil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit loin de tout objet pointu et ne l'exposez pas à une chaleur extrême.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Veillez à ce qu'aucun être vivant en reste piégé sous la bâche.
- Cette bâche ne remplace pas une protection spécifique de la piscine.
- Respectez absolument les consignes de sécurité de votre piscine.
- Avant de ranger et stocker votre bâche, assurez-vous qu'elle est totalement sèche.
- Conservez le produit hors de portée des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !