

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Ersatzteils für Ihr Produkt aus dem Hause Wilson & Gabor™. Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie an Ihrem neuen Produkt lange Freude haben.

Verwendung

Verbinden Sie den Akku mit dem Anschluss des Heizelements in der Tasche Ihrer beheizbaren Weste.

Stellen Sie die verschiedenen Heizstufen durch mehrmaliges Drücken der Funktionstaste am Akku ein.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Pflegeanleitung dient dazu, Sie mit der Verwendung dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Beschädigung bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder dessen Umgebung.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuerquellen.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich das mitgelieferte Netzteil!
- Laden Sie den Akku niemals länger als 3 Stunden auf!



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben.

- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie Akkus nicht in Feuer.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie den Akku aus der Weste, wenn Sie diese für längere Zeit nicht benutzen.

Chère cliente, Cher client,

nous vous remercions pour l'achat de cette batterie de recharge pour votre gilet Wilson & Gabor™. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Utilisation

Branchez la batterie au port de l'élément chauffant de votre gilet. Réglez le niveau de chauffage en appuyant plusieurs fois sur le bouton de la batterie.

Consignes de sécurité

- Ces consignes vous permettent d'utiliser correctement le produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit.
- Maintenez ce produit à l'écart de la chaleur et du feu.
- Rechargez la batterie uniquement avec l'adaptateur secteur fourni !
- Ne chargez jamais la batterie durant plus de 3 heures d'affiliée.



ATTENTION:

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d'erreur !*

Conseils importants sur les batteries et leur recyclage

Les batteries ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les batteries usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez laisser vos batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Ne pas ouvrir les batteries, ne pas les jeter au feu.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereux. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Sortez la batterie du gilet si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.