

GEWÄHRLEISTUNG UND PFLEGEHINWEISE

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses exklusiven Textilproduktes aus dem Hause Wilson & Gabor™. Bitte lesen Sie diese Pflegeanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie an Ihrem neuen Produkt lange Freude haben.



HINWEIS:

*Das Produkt ist besonders für Allergiker geeignet.
Da nur synthetische Fasern verwendet werden, bietet das Produkt keinen guten Nährboden für Milben.*

Verwendung

Verbinden Sie den Akku mit dem Anschluss des Heizelements in der inneren rechten Akkutasche. Stellen Sie die verschiedenen Heizstufen durch Verschieben des Schalters am Akku ein.

Pflegehinweise

- Waschen Sie das Produkt regelmäßig.
- Entfernen Sie vor dem Waschen den Akku und decken Sie den Anschluss mit der Schutzkappe ab!
- Dieses Produkt ist geeignet für die Maschinenwäsche. Verwenden Sie einen Schon-/Feinwaschgang bei 30 °C.
- Verwenden Sie zum Waschen nur geeignetes Feinwaschmittel.
- Verwenden Sie etwas Weichspüler, um einer elektrostatischen Aufladung vorzubeugen.
- Lassen Sie das Produkt lufttrocknen. Verwenden Sie KEINEN Wäschetrockner und hängen Sie das Produkt auch nicht direkt in die Sonne, da es sonst zu Verfärbungen kommen kann.
- Das Produkt darf nicht gebügelt werden!
- Geben Sie das Produkt bei starker Verschmutzung zur Reinigung.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel!

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Pflegeanleitung dient dazu, Sie mit der Pflege dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Beschädigung bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder dessen Umgebung.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuerquellen.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich das mitgelieferte Netzteil!
- Laden Sie den Akku niemals länger als 3 Stunden auf!



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben.

- Bei Geräten mit Akku-Ladefunktion dürfen NUR AKKUS (aufladbare Batterien) verwendet werden.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie Akkus nicht in Feuer.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie den aus der Weste, wenn Sie sie für längere Zeit nicht benutzen.





GARANTIE ET CONSEILS D'ENTRETIEN

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit textile de Wilson & Gabor™. Afin de profiter le plus longtemps de votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



NOTE:

Le produit convient particulièrement aux personnes allergiques. Les fibres de ce produit étant exclusivement synthétiques, il n'est pas une matière appréciée par les acariens.

Utilisation

Branchez la batterie sur la prise de l'élément chauffant situé dans la poche intérieure droite. Modifiez le niveau de chauffage en déplaçant le bouton de commande sur la batterie.

Consignes d'entretien

- Nettoyez régulièrement le produit.
- Retirez la batterie avant le lavage, et recouvrez la prise avec l'embout de protection !
- Ce produit est lavable en machine. Effectuez un lavage pour textile sensible/fin à 30 °C.
- Utilisez uniquement un nettoyeur pour textile fragile.
- Utilisez un peu d'adoucissant pour éviter un chargement électrostatique.
- Laisser sécher le produit à l'air libre. Ne PAS utiliser de sèche-linge et ne pas suspendre le produit à la lumière directe du soleil pour éviter qu'il ne déteigne.
- Le produit ne doit pas être repassé !
- En cas de grosse salissure, faites nettoyer le produit dans une boutique de nettoyage à sec.
- Ne pas utiliser d'eau de javel !

Consignes de sécurité

- Ces consignes vous permettent d'entretenir correctement le produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Manipulez le produit avec précaution.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et du feu.
- Rechargez la batterie uniquement avec l'adaptateur secteur fourni !
- Ne chargez jamais la batterie durant plus de 3 heures d'affilée.



ATTENTION:

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants sur les batteries et leur recyclage

Les batteries ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Pour les appareils avec fonction de rechargement des accus, utiliser UNIQUEMENT des accus (piles rechargeables).
- Ne pas ouvrir les batteries, ne pas les jeter au feu.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Sortez la batterie de la veste si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.

