

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Schildmütze. Mit dieser praktischen LED-Schildmütze haben Sie immer Licht. Unbeleuchtete Wege in der Abenddämmerung sind beim Joggen kein Problem mehr. Fernab von jeder Straßenlaterne kommen Sie überall zurecht.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie die LED-Schildmütze lange verwenden können.

Lieferumfang

- Baseball-Kappe mit 5 Power-LEDs
- 2 Lithium-Knopfzellen-Akkus (LIR-2032, 3,6 V)
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Lithium-Knopfzellen-Akku	2x LIR-2032 (3,6 V)
Ladezeit	3 Stunden
Laufzeit	bis zu 4 Stunden
LED	5
Lichtstärke	10.000 mcd
Gewicht	120 g

Verwendung

Die mitgelieferten Akkus finden Sie in einem Plastikbeutel. Nehmen Sie die Akkus aus dem Beutel, öffnen Sie den Reißverschluss an der rechten äußeren Seite der Schildmütze und setzen Sie die beiden Akkus in die Batteriefächer ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

Danach setzen Sie die Schildmütze wie gewohnt auf. Im Schirm der Mütze befindet sich ein Schaltknopf. Drücken Sie zum Einschalten der LEDs darauf. Ein zweiter Druck auf den Schaltknopf schaltet die LEDs wieder aus. Wenn die Akkus leer sind, können Sie die Akkus über USB an Ihrem Rechner mit dem mitgelieferten USB Kabel wieder aufladen. Hierfür öffnen Sie den Reißverschluss an der rechten Seite der Schildmütze. Dort finden Sie das Ladekabel mit Klinkenanschluss. Schließen Sie dort das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Klinkenstecker an das Ladekabel und mit dem USB-Anschluss an Ihrem Rechner an.



ACHTUNG:
*Ersetzen Sie bei Defekt der Akkus die Akkus nur durch baugleiche Akkus des Typs „LIR 2032“.
 Verwenden Sie keine normalen Knopfzellen.*

Erklärung der Pflegesymbole

Nicht waschen	Nicht bleichen

Nicht im Wäschetrockner trocknen	Nicht bügeln	Nicht chemisch reinigen

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen

der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-8134-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-8134 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden

Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette casquette à LED. Grâce à cet accessoire astucieux, partez courir ou randonner de nuit et en toute sécurité. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Casquette avec 5 LED puissantes
- 2 accumulateurs au lithium format pile bouton (LIR-2032, 3,6 V)
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Pile bouton au lithium	2× LIR-2032 (3,6 V)
Temps de chargement	Env. 3 h
Autonomie	Jusqu'à 4 h
Nombre de LED	5
Luminosité	10000 mcd
Poids	120 g

Utilisation

Les accumulateurs fournis se trouvent dans un sac en plastique. Sortez les accumulateurs du sac, ouvrez la fermeture à glissière dans la partie extérieure droite de la casquette, et insérez les deux accumulateurs dans les compartiments correspondants. Veillez à respecter la polarité.

Vous pouvez ensuite mettre votre casquette tout à fait normalement. Sur la visière de la casquette se trouve un interrupteur. Appuyez dessus pour allumer les LED. Appuyez de nouveau pour éteindre les LED.

Lorsque les accumulateurs sont vides, vous pouvez les recharger à partir d'un port USB de votre ordinateur, en utilisant le câble USB fourni.






Ouvrez la fermeture à glissière sur le côté extérieur droit de la casquette. Vous y trouvez le câble de chargement avec une prise jack. Branchez-y la fiche jack du câble USB fourni, puis connectez le câble de chargement à un port USB de votre ordinateur allumé.



ATTENTION :

Si les accumulateurs ne fonctionnent plus, remplacez-les uniquement par des accumulateurs (piles rechargeables) identiques de type LIR 2032. N'utilisez pas de piles normales.

Signification des symboles d'entretien

		
Ne pas laver	Ne pas laver à l'eau de Javel	
		
Ne pas mettre au sèche-linge	Ne pas repasser	Ne pas nettoyer à sec

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.

- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une durée prolongée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de

- faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux des LED. Ne pointez pas le rayon lumineux directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont

disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-8134 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

