

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Holz-Spieluhr. Diese Spieluhr bringt Sie musikalisch mit „Oh Tannenbaum“ in Weihnachtsstimmung. Bitte lesen Sie diese Produktinformationen aufmerksam durch und befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Holz-Spieluhr optimal verwenden können.

Lieferumfang

- Holz-Spieluhr
- Produktinformationen

Produktvarianten

NC-8175-675: Holz-Spieluhr mit drehendem Hirten-Motiv „O Tannenbaum“

NC-8176-675: Holz-Spieluhr mit Schäfer-Motiv „Stille Nacht, heilige Nacht“

Verwendung

1. Drehen Sie den Knopf (auf der Unterseite der Spieluhr) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
2. Ziehen Sie den Holzstift nach außen, um die Uhr einzuschalten.
3. Drücken Sie den Holzstift wieder nach innen, um die Uhr auszuschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Informationen daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Cette boîte diffuse la douce musique de „Mon beau sapin“ pour une ambiance de Noël festive.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boîte à musique en bois
- Informations produit

Variantes du produit

NC-8175-675: Boîte à musique en bois avec plateau rotatif «Mon beau sapin»

NC-8176-675: Boîte à musique en bois avec plateau rotatif „Douce nuit, sainte nuit“

Utilisation

1. Tournez le bouton (situé sous la boîte à musique) dans le sens horaire jusqu'à la butée.
2. Tirez la goupille en bois vers l'extérieur pour allumer.
3. Poussez la goupille en bois vers l'intérieur pour éteindre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de

faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !