

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Wintermütze. Diese Mütze spendet Ihnen mit fünf LEDs ein helles Licht in Blickrichtung, sichert Sie nach hinten mit zwei roten Signallichtern ab und hält Ihren Kopf schön warm.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Kopfbedeckung haben.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.infactory.me

Klicken Sie einfach auf die Seite

▶ **Antworten auf häufig gestellte Fragen!**

Lieferumfang

- LED-Wintermütze
- 2 Knopfzellen (Typ CR2032)
- Bedienungsanleitung

Batterien einlegen

Drehen Sie die Mütze auf links. Öffnen Sie den Klettverschluss der Innentasche und entnehmen Sie die Batteriehalterung. Legen Sie die beiden Knopfzellen ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

Verstauen Sie die Batteriehalterung wieder in der Tasche und schließen Sie den Klettverschluss.

Verwendung

1. Setzen Sie die Mütze auf.
2. An der Batteriehalterung zwischen den beiden Knopfzellen befindet sich der An-/Aus-Knopf. Diesen können Sie durch den Stoff fühlen.
3. Drücken Sie auf den Knopf, um die LEDs einzuschalten. Drücken Sie erneut, um die LEDs auszuschalten.

Pflegehinweise

Man kann die Mütze bei 30 °C per Hand waschen, allerdings darf die Elektronik nicht in Berührung mit Wasser kommen. Drehen Sie die Mütze auf links, gehen Sie vorsichtig mit den Kabeln um und knicken Sie sie nicht. Waschen Sie die Mütze behutsam von Hand. Verwenden Sie dazu ein mildes Waschmittel. Hängen Sie die Mütze zum Trocknen auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.

- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-8225 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13. 11. 2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-8225 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce bonnet à éclairage LED. Ce bonnet est équipé de cinq LED à l'avant pour diffuser un éclairage clair dans la direction vers laquelle vous tournez la tête. De plus, les deux LED rouges clignotent pour vous rendre visible par l'arrière. Le tout en gardant la tête bien au chaud !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bonnet à éclairage LED
- 2 piles bouton de type CR2032
- Mode d'emploi

Mise en place des piles

Tournez le bonnet vers la gauche. Ouvrez la bande autoagrippante de la poche intérieure et sortez le logement des piles. Insérez les deux piles bouton. Veillez à respecter la polarité.

Remettez le logement des piles dans la poche intérieure et fermez la bande autoagrippante.

Utilisation

1. Mettez le bonnet sur votre tête.
2. Sur le logement des piles, entre les deux piles bouton, se trouve le bouton Marche/ Arrêt. Vous pouvez le sentir à travers le tissu.
3. Appuyez sur le bouton pour allumer les LED. Appuyez de nouveau pour éteindre les LED.

Consignes d'entretien

Le bonnet est lavable à 30 °C mais l'électronique ne doit pas entrer en contact avec l'eau. Tournez le bonnet vers la gauche. Manipulez les câbles avec précaution, sans les plier. Lavez le bonnet à la main, avec précaution. Utilisez pour cela une lessive douce. Suspendez ensuite le bonnet pour le faire sécher.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais les éléments électroniques du bonnet dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Ne regardez jamais directement le

rayon lumineux. Ne pointez pas les LED directement dans les yeux d'une personne ou un animal.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez toutes les piles bouton de l'appareil en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- **Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.**
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8225 conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13. 11. 2014