

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses dekorativen Drehwürfels. Sie können das formschöne Gerät mit eigenen Bildern verzieren. Durch den eingebauten Motor rotiert der Drehwürfel langsam und zeigt die Bilder in alle Richtungen an.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie viel Freude mit diesem Produkt haben.

Lieferumfang:

- Drehwürfel mit sechs Dekobildern
- Anleitung

Zusätzlich benötigt:

- 1× AA-Batterie (Mignon)



NUTZUNGSHINWEISE

Mit einer handelsüblichen Batterie läuft der Drehwürfel ca. zwei Monate.

Entfernen Sie die Batterie stets aus dem Drehwürfel, wenn Sie diesen längere Zeit nicht nutzen möchten.

Inbetriebnahme

- Sie können den Drehwürfel mit eigenen Bildern individuell gestalten. Lösen Sie hierfür vorsichtig die Folien und ersetzen Sie die mitgelieferten Fotos mit eigenen Bildern. Die quadratischen Bilder sollten eine Kantenlänge von ca. 98 mm haben. Die drei Bilder an der Unterseite des Würfels müssen zudem an einer Ecke gekürzt werden. Fixieren Sie die Fotos, indem Sie die Folien wieder mit den Laschen an den Aussparungen des Drehwürfels befestigen.
- Um den Drehwürfel zu betreiben, benötigen Sie eine AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Diese wird hinter einem der Bilder eingesetzt. Orientieren Sie sich an der Markierung auf der dreieckigen Unterseite des Würfels, um das Batteriefach zu finden. Es befindet sich hinter der Folie, deren abgeschrägte Ecke auf den beiden mit Batterien gekennzeichneten Schrauben liegt.
- Nachdem Sie die Batterie eingelegt haben, können Sie den Drehwürfel vorsichtig aufstellen. Nutzen Sie hierfür eine ebene, erschütterungsfreie Fläche. Bedenken Sie beim Aufstellen, dass der Würfel umkippen und hinabstürzen könnte.



PFLEGEHINWEIS

Nutzen Sie keinesfalls scharfe Lösemittel, um den Drehwürfel zu reinigen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-8279-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-8279 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.your-design.net

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce cube décoratif. Vous pouvez décorer ce produit de belle forme avec vos propres photos. Grâce au moteur intégré, le cube rotatif tourne lentement et affiche les images dans toutes les directions.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu :

- Cube décoratif avec 6 photos
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- 1 pile AA



CONSIGNE D'UTILISATION :

Avec une pile classique disponible dans le commerce, le cube rotatif fonctionne pendant près de 2 mois. Retirez toujours la pile de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Mise en marche

- Vous pouvez personnaliser le cube rotatif avec vos propres photos. Pour ce faire, retirez avec précaution les films protecteurs et remplacez les photos décoratives standard fournies par les vôtres. Les images de forme carrée doivent mesurer environ 98 mm par côté. Les trois photos situées sur la partie inférieure du cube doivent en outre être coupées dans un coin. Fixez les photos en remettant les films protecteurs en place dans les renforcements du cube rotatif.
- Une pile AA (non fournie) est nécessaire pour alimenter le cube rotatif. Elle doit être mise en place derrière une des photos. Pour trouver le compartiment à pile, orientez-vous en suivant le marquage sur la partie inférieure triangulaire du cube. Il se trouve derrière le film protecteur dont le côté biseauté repose sur les deux vis marquées d'un symbole de pile.
- Une fois que vous avez inséré la pile, vous pouvez placer le cube rotatif avec précaution à l'endroit choisi. Utilisez pour cela une surface plane, sans risque de vibrations. Lorsque vous le posez, n'oubliez pas que le cube peut se renverser et tomber.



CONSIGNE D'ENTRETIEN :
N'utilisez jamais de solvants pour nettoyer le cube rotatif.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-8279, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

