

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Schädlingsschrecks. Dank seines Ultraschall-Geräuschs vertreiben Sie lästige Plagegeister jetzt dauerhaft und umweltverträglich.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Schädlingsschreck optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Universal-Ultraschall-Schädlingsschreck
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung		5 V DC, 1 A
Netzteil	Eingangsspannung	100 - 240 V AC
	Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
	Ausgangsspannung	5,0 V DC
	Ausgangsstrom	1,0 A
	Ausgangsleistung	5,0 W
	Modellkennung	YS6-0501000E
	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	75,27 %
	Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,07 W
Leistungsaufnahme		2,7 W
Frequenzgang		35 – 55 kHz
Wirkungsradius (freie Fläche)		ca. 200 m ² (reduziert, wenn Mauern oder ähnliches im Wirkungsradius liegen)
Maße		140 x 70 x 85 mm
Gewicht		160 g

Verwendung

Packen Sie den Schädlingsschreck vorsichtig aus und verbinden Sie ihn mit dem mitgelieferten Netzteil. Stecken Sie das Netzteil dann in eine herkömmliche Steckdose. Der Schädlingsschreck nimmt sofort den Betrieb auf.

Drücken Sie die rote Test-Taste an der Rückseite des Schädlingsschrecks, um das Frequenzintervall hörbar zu machen.

Stellen Sie die gewünschte Frequenzfolge mit dem Stellstift ein, indem Sie ihn nach links oder rechts drehen.


HINWEIS:

Tiere können sich an das Geräusch des Schädlingsschrecks gewöhnen. Stellen Sie daher die Frequenzfolge von Zeit zu Zeit auf ein anderes Intervall ein.

Funktionsweise

Durch die Intervalltöne im Ultraschallbereich werden viele Tiere bei der Nahrungsaufnahme und Paarung gestört und versuchen daher, den Wirkungsbereich zu meiden. Daher benötigen Sie keine giftigen Chemikalien oder unschönen Fallen mehr, um dem Ungeziefer Einhalt zu gebieten.

Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an handelsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von ihm

ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Tieren!
- Sperren Sie niemals Tiere in einen Raum ein, in welchen der Schädlingstreiber betrieben wird, dies ist Tierquälerei! Lassen Sie den Tieren eine Fluchtmöglichkeit!
- Achtung! Verwenden Sie den Schädlingsschreck niemals in der Nähe von Kindern. Kleinkinder können die verwendeten Frequenzbereiche in manchen Fällen hören und durch diese geschädigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Häusern, in denen Kinder anwesend sind, auch nicht, wenn sich diese in anderen Räumen oder Stockwerken aufhalten.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Kinder anwesend sind.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-8301-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-8301 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.exbuster.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce dispositif anti-nuisibles. Les ultrasons repoussent les animaux sauvages. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Appareil anti-nuisibles universel à ultrasons
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation		5 V DC, 1 A
Adaptateur secteur	Tension d'entrée	100 – 240 V AC
	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
	Tension de sortie	5,0 V DC
	Courant de sortie	1,0 A
	Puissance de sortie	5,0 W
	Modèle	YS6-0501000E
	Efficacité moyenne en fonctionnement	75,27 %
	Puissance absorbée en cas de charge nulle	0,07 W
Puissance absorbée		2,7 W
Réponse fréquentielle		35 – 55 kHz
Rayon d'efficacité (dans un espace ouvert)		Env. 200 m ² (réduit lorsque des murs ou autres se trouvent dans le champ d'action des ultrasons)
Dimensions		140 x 70 x 85 mm
Poids		160 g

Utilisation

Déballez l'appareil anti-nuisibles avec précaution et branchez l'adaptateur secteur fourni. Branchez l'adaptateur à une prise de courant. L'appareil anti-nuisibles se met en marche immédiatement.

Appuyez sur le bouton de test rouge situé à l'arrière de l'appareil afin de rendre audible l'intervalle de fréquence.

Réglez la plage de fréquence à l'aide de la goupille de réglage : tournez-la pour ce faire vers la gauche ou la droite.



NOTE :

Certains animaux peuvent s'habituer au bruit de l'appareil anti-nuisibles. Modifiez l'intervalle et la fréquence pour éviter qu'ils ne s'y accoutument.

Fonctionnement

L'appareil émet des ultrasons qui dérangent les animaux pendant que ces derniers mangent ou s'accouplent. Ces animaux finissent donc par éviter la zone couverte par les ultrasons. Ainsi, vous chassez les animaux sans avoir recours aux poisons toxiques et pièges violents.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Ne tordez pas le câble d'alimentation, ne le tirez pas sur des arêtes tranchantes ou des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble d'alimentation pour tirer l'appareil.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Si vous ressentez une gêne lorsque vous vous trouvez à proximité de l'appareil, peut-être êtes-vous sensible aux ultrasons. Éloignez-vous tant que possible. Si nécessaire, éteignez l'appareil. Placez de préférence l'appareil à ultrasons dans une zone où ni vous, ni vos proches, ni vos animaux domestiques ne restez de façon prolongée.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'animaux !
- N'enfermez jamais un animal dans un local contenant un dispositif anti-nuisible : cet acte relève de la maltraitance animale. Laissez toujours aux animaux la possibilité de partir !
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Attention ! N'utilisez jamais l'appareil anti-nuisibles à proximité d'enfants. Dans certains cas, il peut arriver que les enfants entendent les plages de fréquences utilisées, ce qui peut leur nuire.
- N'utilisez pas l'appareil dans des maisons contenant des enfants, même s'ils se trouvent dans d'autres pièces ou à d'autres étages.
- Lorsque des enfants sont présents, débranchez l'appareil de son alimentation.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-8301, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.