

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser spaßigen Kopfbedeckung. Ob zu Fasching oder einer anstehenden Halloweenparty, dieser Hut wird jedem Betrachter ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude mit Ihrem Hut haben.

### Lieferumfang:

- Singender & tanzender Hut
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- 3 Batterien Typ AA (Mignon)

### Verwendung:

1. Öffnen Sie das Batteriefach, welches sich an der Decke des Hohlraumes hinter einer Stoffabdeckung befindet. Setzen Sie die 3 Batterien des Typs AA Mignon ein (achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden der Batteriefächer).
2. Schieben Sie den Ein-/Aus- Schalter auf ON. Die Taste ist direkt neben dem Batteriefach zu finden.
3. Setzen Sie den Hut auf und betätigen Sie den Knopf, der mit PRESS HERE gekennzeichnet ist. Dieser befindet sich auf dem kreisförmigen Tuch des Hutes.

4. Genießen Sie für ca. 40 Sekunden die erstaunten und lachenden Gesichter Ihrer Mitmenschen.

### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig außer zum Batteriewechsel.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Bitte halten Sie den Hut fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



### ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-8371 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
03.05.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-8371 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Que ce soit pour le carnaval ou une fête, ce chapeau en fera rire plus d'un !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu :

- Chapeau chantant et dansant
- Mode d'emploi

## Accessoires requis :

- 3 piles de type AA

## Utilisation :

1. Ouvrez le compartiment à piles situé dans le creux du chapeau, sous le tissu de protection. Placez y les 3 piles de type AA (Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du logement).
2. Mettez l'interrupteur sur la position ON. L'interrupteur se trouve à côté du compartiment à piles.
3. Mettez le chapeau et actionnez le bouton indiqué par PRESS HERE. Ce bouton se situe sur le tissu entourant le chapeau.
4. Profitez pendant environ 40 secondes des rires et des commentaires des personnes qui vous entourent.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



### ATTENTION

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !*

## Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-8371 conforme aux directives actuellement en vigueur du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Allemagne  
03.05.2011



Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-8371.