

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Thermofolien.
Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise und Tipps aufmerksam durch, damit Sie lange Freude an ihren neuen Zaubertassen haben.

Lieferumfang

5 x Thermofolie
1 x Bedienungsanleitung

Verwendung

1. Nehmen Sie eine saubere weiße Tasse und wischen Sie sie mit einem trockenen Taschentuch ab.
2. Schreiben/malen Sie das gewünschte Motiv und/oder eine Botschaft mit wasserfesten Stiften auf die Tasse.
3. Zeichnen Sie eine Form, z.B. ein Herz oder einen Stern, auf die Thermofolie.
4. Schneiden Sie die das Muster aus der Thermofolie aus.
5. Weichen Sie die ausgeschnittene Thermofolie für einige Minuten in einer Schüssel Wasser auf.
6. Ziehen Sie die schwarze Folie vom Papier ab.
7. Kleben Sie die Folie über Ihre Zeichnung/Ihr Symbol. Achten Sie darauf, dass die Folie glatt aufliegt und sich nicht verzieht.
8. Warten Sie etwa eine halbe Stunde, bis die Folie vollständig getrocknet ist.
9. Geben Sie eine heiße Flüssigkeit in die Tasse. Die Folie wird jetzt durchsichtig und Ihr Motiv wird sichtbar.
10. Die Folie wird wieder Schwarz, wenn die Tasse abkühlt.



HINWEIS:

Waschen Sie die Tasse nur von Hand und berühren Sie die Folie nicht mit der rauen Seite eines Schwamms.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.



ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-8425 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
03.08.2011



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-8425 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

5 x films transfert
1 x mode d'emploi

Utilisation

1. Prenez une tasse blanche propre et essuyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
2. Écrivez/dessinez un motif ou un message sur la tasse à l'aide d'un feutre à encre étanche.
3. Dessinez une forme, par exemple un cœur ou une étoile sur le film transfert.
4. Découpez votre motif du film transfert.
5. Trempez le film transfert découpé quelques minutes dans un bol d'eau.
6. Retirez le film noir du papier.
7. Collez le film par-dessus votre dessin ou message. Veillez à ce que le film reste bien lisse et qu'il ne se déforme pas.
8. Patientez environ une demi-heure jusqu'à ce que le film soit complètement sec.
9. Versez une boisson chaude dans la tasse. Le film devient transparent et votre motif ou message est alors visible.
10. Le film redevient noir lorsque la tasse refroidit.



NOTE :

Lavez la tasse uniquement à la main et ne passez pas sur le film avec la face rugueuse d'une éponge.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit NC-8425 conforme aux directives du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
03.08.2011



Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-8425.