

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Handschuhe, mit denen Sie in der Dunkelheit für spaßige Lichterspiele sorgen können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre LED-Handschuhe optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- LED-Handschuhe (inklusive 2 Knopfzellen, Typ CR 2032)
- Bedienungsanleitung

## Produktvarianten

- NC-8456: Weiße LED-Disko-Handschuhe mit 6 Leuchtprogrammen, Größe S
- NC-8457: Weiße LED-Disko-Handschuhe mit 6 Leuchtprogrammen, Größe M
- NC-8458: Weiße LED-Disko-Handschuhe mit 6 Leuchtprogrammen, Größe L

## Technische Daten

Stromversorgung	2x Knopfzelle CR2032
Material	100% Polyester
Leuchtprogramme	6

## Verwendung

- Ziehen Sie die Handschuhe an und drücken Sie die ON/OFF-Taste, die im Saum verborgen ist. Die Fingerspitzen beginnen zu blinken.
- Drücken Sie die Taste wiederholt, um zwischen verschiedenen Leuchtmodi zu wechseln und die LEDs schließlich auszuschalten.

## Batterie wechseln

- Wenn die Leuchtkraft der LEDs nachlässt oder sie sich nicht mehr einschalten lassen, sollten Sie die Batterien wechseln.
- Öffnen Sie den Klettverschluss im Saum und ziehen Sie das Batteriefach ein Stück heraus. Öffnen Sie es mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher und ersetzen Sie die beiden Knopfzellen durch zwei Knopfzellen des gleichen Typs (CR 2032). Achten Sie hierbei auf die Polarität, der Minuspol muss zu den runden Kontakten zeigen.
- Schließen Sie das Fach anschließend wieder, schrauben Sie es zu und schieben Sie es zurück in den Saum.

## Pflegehinweis

Sollte Ihr Produkt Verschmutzungen aufweisen, entfernen Sie diese mit einer Bürste oder einem angefeuchteten Tuch. Beachten Sie, dass die elektrischen Teile Schaden nehmen könnten, sollten sie nass werden.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### **Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung**

- Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.
- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte

- Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
  - Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
  - Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
  - Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NC-8456-675, NC-8457-675 und NC-8458-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
20.02.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.infactory.me](http://www.infactory.me)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces gants à LED.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Gants à LED (avec 2 piles bouton type CR2032 incluses)
- Mode d'emploi

## Variantes du produit

- NC-8456 : Gants blancs à LED avec 6 modes lumineux, taille S
- NC-8457 : Gants blancs à LED avec 6 modes lumineux, taille M
- NC-8458 : Gants blancs à LED avec 6 modes lumineux, taille L

## Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles bouton CR2032
Matériau	100 % polyester
Modes lumineux	6

## Utilisation

- Enfillez les gants et appuyez sur la touche ON/OFF, qui est cachée dans l'ourlet du gant. Le bout des doigts se met à clignoter.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour basculer entre les différents modes lumineux, puis éteindre les LED.

## Remplacer les piles

- Si la luminosité des LED diminue ou si elles ne s'allument plus, remplacez les piles.
- Ouvrez le scratch de l'ourlet du gant et tirez légèrement sur le compartiment à piles pour le faire sortir. Ouvrez le compartiment à piles à l'aide d'un petit tournevis cruciforme et remplacez les deux piles bouton par des piles bouton neuves du même type (CR2032). Veillez à respecter la polarité : le pôle négatif doit être orienté vers les contacts arrondis.
- Refermez le compartiment à piles, revissez-le et glissez-le à nouveau dans l'ourlet du gant.

## Consignes d'entretien

Retirez les salissures qui peuvent apparaître sur le produit à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon humidifié. N'oubliez pas que les éléments électriques peuvent être endommagés s'ils sont humidifiés.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

- Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-8456, NC-8457 et NC-8458 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
20.02.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).