

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses faltbaren Windschutzes für Ihren Gaskocher, mit dem Sie zuverlässig verhindern können, dass Brisen und Windstöße Sie beim Outdoor-Kochen stören.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Windschutz optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Windschutz
- 2 Erdspeie
- Produktinformationen

Verwendung

Falten Sie den Windschutz auf und stellen Sie ihn in der gewünschten Form so um Ihren Gaskocher, dass dieser gut vor Wind geschützt ist. Fixieren Sie gegebenenfalls den Windschutz mit den beiden Erdspeien, um ein Umfallen zu verhindern.

Bei wechselhaften Windverhältnissen können Sie den Windschutz auch zu einem schützenden Kreis formen und einen Erdspeer verwenden, um die beiden Enden aneinander zu fixieren.

Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!