

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf der Feuerlöschdecke. Sie ermöglicht Ihnen ohne große Gefahr das Löschen kleinerer Feuer.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie die Feuerlöschdecke korrekt verwenden können. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können.

**Lieferumfang**

- Feuerlöschdecke 1m<sup>2</sup> (1m × 1m) mit zwei Zugbändern
- Aufbewahrungsbeutel mit Öse zur Wandbefestigung und Klettverschluss

**Verwendung**

1. Im Brandfall nehmen Sie in jede Hand eines der Zugbänder und ziehen Sie die Löschdecke aus dem Beutel.
2. Bedecken Sie das brennende Material vollständig mit der Löschdecke.
3. Stellen Sie sicher, dass die Wärmezufuhr des Brandherdes vollständig ausgeschaltet ist.
4. Lassen Sie die Löschdecke solange auf der Brandstelle bis diese vollständig abgekühlt ist.

5. Sollte Kleidung an einer Person brennen, bringen sie das Opfer dazu, sich auf den Boden zu legen. Wickeln Sie betroffene Körperteile in die Decke und holen Sie sofort den Rettungsdienst. Leisten Sie Erste Hilfe.

**Zusammenfalten**

Wenn Sie die Decke zu Übungszwecken aus dem Behälter geholt haben, ist es ganz wichtig, dass sie korrekt wieder zusammengelegt wird. Gehen Sie dafür bitte folgendermaßen vor:

Die Decke muss so zusammengefaltet werden, dass sie in Beutel passt und die Zugbänder am seitlichen Rand des Beutels heraushängen. Orientieren Sie sich beim Zusammenfalten an der Kante mit den beiden Zugbändern. Schlagen Sie einmal die Decke längs so übereinander, dass die Zugbänder im passenden Abstand (Innenmaß des Beutels) zueinanderstehen. Falten Sie dann in derselben Richtung die seitlichen Deckenteile möglichst flach übereinander. Sie haben wahrscheinlich 7 Lagen übereinander und die Breite der Decke erreicht.

Nun falten Sie die Decke entgegen der Länge zweimal übereinander und haben damit 4 Lagen und die Länge des Beutels erreicht. In dieser Größe stecken Sie die Decke in den

Beutel, wobei die Zugbänder heraushängen müssen. Schließen Sie den Klettverschluss, wobei die Zugbänder heraushängen müssen. Hängen Sie den Beutel griffbereit an der Öse an der Wand auf. Die Zugbänder hängen nach unten.

**Sicherheitshinweise**

- Löschen Sie NIEMALS brennendes Fett mit Wasser!! Dies führt zur sofortigen Explosion!!
- Die Decke ist nicht groß genug, um eine erwachsene Person ganz zu schützen.
- Lassen Sie die Feuerlöschdecke jährlich von Sicherheitsbehörden überprüfen.
- Verwenden Sie die Decke auf keinen Fall nach Gebrauch wieder, sondern entsorgen Sie sie.

Standard: EN 1869:1997

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.semptec.com](http://www.semptec.com)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.