

Beheizbare Schuheinlagen mit Akku & Fernbedienung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf der beheizbaren Schuheinlagen. Beheizbare Schuheinlagen setzen einem unangenehmen, lästigen Problem ein Ende: kalten Füßen! Die beheizbaren Schuheinlagen sind bequem, sicher und einfach in der Handhabung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen beheizbaren Schuheinlagen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2 beheizbare Schuheinlagen (1 × links, 1 × rechts) mit 3 Heizstufen; je nach Ladezustand und Heizstärke beträgt die Heizdauer 4-16 Stunden.
- 1 Fernbedienung incl. Batterie und Karabinerhaken zum Befestigen (z. B. am Gürtel)
- 1 Ladegerät (für 100 – 250 V Wechselstrom Input und einen Output von 2 × 0,75 A)

Verwendung

Schneiden Sie falls nötig die Sohlen auf Ihre Größe zu. Laden Sie vor Gebrauch die beiden beheizbaren Schuheinlagen gleichzeitig mit dem Original-Ladegerät auf. Dazu stecken Sie die beiden Hohlstecker (DC-Stecker) in die Buchsen jeweils am Fersenende der beheizbaren Schuheinlagen.

Im Steckplatz am Fersenende sehen Sie auch die Schaltknöpfe, mit denen Sie die beheizbaren Schuheinlagen auch ohne Fernbedienung schalten und steuern können. Eine LED zeigt Ihnen jeweils den Zustand:

- kein Licht: aus
- rotes Licht: Stufe 1
- rot-grünes Licht: Stufe 2
- grünes Licht: Stufe 3

Nach dem Laden legen Sie die beheizbaren Schuheinlagen mit der farbigen Seite nach oben in die Schuhe. Sie können die beheizbaren Schuheinlagen bereits vor dem Einlegen einschalten. Ansonsten benutzen Sie zum Ein- und Ausschalten und zum Regulieren der Heizstufe die Komfort-Fernbedienung.

Die Fernbedienung verfügt über eine kleine Antenne, die nach dem Herausziehen die Reichweite erhöht. Mit den 4 Tasten können Sie die die beheizbaren Schuheinlagen steuern.

- off: Ausschalten
- on1: Heizstufe 1
- 2: Heizstufe 2
- 3: Heizstufe 3.

Produktvarianten

- **NC-8638** – PEARL urban beheizbare Schuheinlagen mit Akku & Fernbedienung Gr. 36–38
- **NC-8639** – PEARL urban beheizbare Schuheinlagen mit Akku & Fernbedienung Gr. 39–41
- **NC-8640** – PEARL urban beheizbare Schuheinlagen mit Akku & Fernbedienung Gr. 42–44

Sicherheitshinweise

- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Achten Sie beim Zuschneiden darauf, keinesfalls innerhalb der innersten Größenmarkierung zu schneiden.
- Nutzen Sie nur das Original-Ladegerät.
- Laden Sie immer beide beheizbaren Schuheinlagen gleichzeitig.
- Lassen Sie bei Bedarf die Batterie in der Fernbedienung im Fachhandel austauschen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße oder Schläge beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten; setzen Sie es nicht Regen aus.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-8638, NC-8639 und NC-8640 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2006/95/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3,
79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
26.09.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-8638, NC-8639 oder NC-8640 ein.

Semelles chauffantes avec télécommande

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article.

Les semelles chauffantes constituent la solution à un problème tellement désagréable : les pieds froids ! Les semelles chauffantes sont confortables. Elles vous offrent sécurité et confort d'utilisation.

Afin d'utiliser au mieux vos semelles chauffantes, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 2 semelles chauffantes (1 × droite, 1 × gauche) avec 3 intensités différentes ; selon le niveau de chargement et l'intensité choisie, les semelles chaufferont pendant 4 à 16 heures.
- 1 télécommande avec pile et mousqueton (par ex. pour l'accrocher à la ceinture)
- 1 chargeur (pour courant alternatif 100 - 250 V et un flux sortant de 2 × 0,75 A)

Utilisation

Si nécessaire, découpez les semelles selon votre taille. Avant utilisation, chargez les deux semelles chauffantes simultanément grâce au chargeur fourni. Pour ce faire, branchez les deux connecteurs DC dans les prises jack aux extrémités des semelles chauffantes.

Dans la zone de raccordement à l'extrémité de chaque semelle, vous trouverez également les boutons de commande, qui vous permettront d'allumer et de régler les semelles chauffantes sans utiliser la télécommande. Une LED rouge vous indique le mode de fonctionnement :

- pas de lumière : appareil éteint
- lumière rouge : position 1
- lumière rouge-vert : position 2
- lumière verte : position 3

Après les avoir chargées, placez les semelles chauffantes dans les chaussures, côtés colorés sur le dessus. Vous pouvez allumer les semelles chauffantes au préalable. Utilisez ensuite la télécommande pour allumer, éteindre ou régler l'intensité.

La télécommande dispose d'une petite antenne, qui peut être déployée pour augmenter son rayon d'action. Les 4 touches vous permettent de régler les semelles chauffantes.

- off : éteindre
- on1 : position 1
- on2 : position 2
- on3 : position 3

Variantes du produit

- **NC-8638** – PEARL urban Semelles chauffantes avec télécommande, taille 36–38
- **NC-8638** – PEARL urban Semelles chauffantes avec télécommande, taille 39–41
- **NC-8638** – PEARL urban Semelles chauffantes avec télécommande, taille 42–44

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir la consulter en cas de besoin.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lors du découpage des semelles, prenez garde à ne pas découper à l'intérieur du marquage de la plus petite taille .
- Utilisez uniquement le chargeur fourni.
- Chargez toujours les deux semelles chauffantes simultanément.
- Si besoin, faites changer la pile de la télécommande par un spécialiste.
- Manipulez le produit avec précaution. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Conservez le produit à l'abri de l'humidité. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Ne l'exposez pas à la pluie.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles. Il est donc possible que certains appareils qui fonctionnent à pile ne fonctionnent pas avec des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-8638, NC-8639 et NC-8640 conformes à la directive suivante du Parlement Européen : 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3,
D-79426 Buggingen, Allemagne

Kurtasz, A.

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
26.09.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.). Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-8638, NC-8639 ou NC-8640.