

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser beheizbaren Strümpfe.  
Bitte lesen Sie diese Pflegeanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie an Ihren neuen Strümpfen lange Freude haben.

### Lieferumfang

- 1 Paar Strümpfe
  - 2 x Batteriefach
  - 2 x Batteriefachhalter
  - Anleitung
- Sie benötigen zusätzlich:  
4 Batterien des Typs AA (Mignon)

### Produktvarianten

- NC-8652-675: Beheizbare Kniestrümpfe Gr. 35-38
- NC-8653-675: Beheizbare Kniestrümpfe Gr. 39-42
- NC-8654-675: Beheizbare Kniestrümpfe Gr. 43-46

### Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie die beiden Batteriefächer und legen Sie jeweils 2 Batterien des Typs AA ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polaritätshinweise im Inneren der Batteriefächer.
2. Schließen Sie die Batteriefächer.
3. Verbinden Sie die Batteriefächer wieder mit den Kabeln an den Strümpfen.
4. Schalten Sie den Schalter an den Batteriefächern auf „ON“.
5. Schnallen Sie sich als nächstes die Batteriefachhalter an.
6. Legen Sie die Batteriefächer in die Batteriefachhalter und verschließen den Klettverschluss der Batteriefachhalter.
7. Die Strümpfe können nun verwendet werden.
8. Vergessen Sie nicht die Batteriefächer nach Benutzung wieder abzuschalten.



#### HINWEIS

Es wird nur der vordere Teil der Strümpfe beheizt.

### Material

80 % Baumwolle  
20 % Elasthan

### Pflegehinweise

- Waschen Sie das Produkt regelmäßig.
- Entfernen Sie vor der Wäsche, soweit es geht, die elektrischen Teile (Kabel, Batteriefach).
- Dieses Produkt ist nur für die Handwäsche geeignet!
- Lassen Sie das Produkt lufttrocknen. Verwenden Sie KEINEN Wäschetrockner und hängen Sie das Produkt auch nicht direkt in die Sonne, da es sonst zu Verfärbungen kommen kann.
- Das Produkt darf nicht gebügelt werden!
- Geben Sie das Produkt bei starker Verschmutzung zur Reinigung.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel!

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie die elektrischen Teile niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.



## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ces chaussettes montantes chauffantes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- 1 paire de chaussettes
- 2 compartiments à piles
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis:

- 4 piles AA (Mignon)

## Variantes du produit :

- NC-8652-675 : Chaussettes montantes chauffantes, taille 35-38
- NC-8653-675 : Chaussettes montantes chauffantes, taille 39-42
- NC-8654-675 : Chaussettes montantes chauffantes, taille 43-46

## Mise en service

1. Ouvrez les petites poches situées sur les chaussettes et retirez les compartiments à piles
2. Ouvrez les deux compartiments à piles et insérez dans chacun d'eux 2 piles de type AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans les compartiments à piles.
3. Refermez les compartiments à piles.
4. Rebranchez les compartiments à piles aux câbles des chaussettes.
5. Placez l'interrupteur des compartiments à piles sur «ON» (allumé).
6. Fixez les petites poches des compartiments à piles autour de votre cheville.
7. Placez les compartiments à piles dans les poches et fermez les scratchs des poches.
8. Vous pouvez maintenant utiliser les chaussettes.
9. N'oubliez pas d'éteindre les compartiments à piles après utilisation ! Pour cela, placez les interrupteurs des compartiments à piles sur «OFF» (éteint).



### NOTE

Seule la partie avant des chaussettes chauffe.

## Composition

80 % coton

20 % élasthanne

## Entretien

- Nettoyez régulièrement le produit.
- Retirez les composants électroniques (câbles, compartiments à piles) avant le lavage.
- Ce produit doit uniquement être lavé à la main !
- Laisser sécher le produit à l'air libre. Ne PAS utiliser de sèche-linge et ne pas suspendre le produit à la lumière directe du soleil pour éviter qu'il ne déteigne.
- Le produit ne doit pas être repassé !
- Ne pas utiliser d'eau de javel !
- Ne convient pas pour un lavage professionnel (dans un pressing par exemple).

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie!
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Conseils importants sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

