

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser beheizbaren Schuheinlagen. Dank dieser Einlagen werden Sie nie wieder kalte Füße in den eisigen Monaten haben.

Bitte lesen Sie diese Pflegeanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie an Ihren neuen Schuheinlagen lange Freude haben.

Lieferumfang

- 1 Paar Schuheinlagen
- 2 Bein-Manschetten mit Batteriefach
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich:

- 6 Batterien des Typs AA (Mignon)

Inbetriebnahme

1. Auf den Einlagen sind verschiedene Schuhgrößen aufgezeichnet. Schneiden Sie entlang Ihrer Schuhgröße, um die Einlagen auf Ihren Fuß anzupassen.
2. Öffnen Sie die beiden Batteriefächer und legen Sie jeweils 3 Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polaritätshinweise im Inneren der Batteriefächer.
3. Schließen Sie die Batteriefächer und verbinden Sie sie mit den Kabeln der Schuheinlagen.
4. Schalten Sie die Einlagen ein, indem Sie die Schalter an den Batteriefächern auf „ON“ stellen.
5. Befestigen Sie als nächstes die Bein-Manschetten an Ihrem Bein.
6. Legen Sie die Batteriefächer in die Täschchen der Bein-Manschetten und verschließen Sie die Klettverschlüsse der Täschchen. Legen Sie anschließend die Schuheinlagen in Ihren Schuh.
7. Vergessen Sie nicht, die Schuheinlagen nach der Benutzung wieder abzuschalten, indem Sie die Schalter an den Batteriefächern auf „OFF“ stellen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ces semelles chauffantes. Grâce à ces semelles, passez l'hiver sans jamais avoir les pieds froids !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 paire de semelles
- 2 compartiments à piles avec fixation par scratch
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis :

- 6 piles AA (Mignon)

Mise en service

1. Différentes pointures sont imprimées sur les semelles. Coupez les semelles le long de votre pointure pour adapter les semelles à votre pointure.
2. Ouvrez les deux compartiments à piles et insérez 3 piles AA (Mignon) dans chaque compartiment. Respectez les consignes de polarité inscrites dans les compartiments à piles.
3. Refermez les compartiments à piles et branchez-les aux câbles des semelles.
4. Allumez les semelles. Pour cela, placez l'interrupteur des compartiments à piles sur «ON» (allumé).
5. Fixez ensuite les fixations par scratch autour de votre jambe (au niveau de la cheville par exemple).
6. Placez les compartiments à piles dans les petites poches des fixations par scratch, puis fermez le scratch des petites poches. Placez ensuite les semelles dans vos chaussures.
7. N'oubliez pas d'éteindre les semelles après utilisation ! Pour cela, placez les interrupteurs des compartiments à piles sur «OFF».

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie!
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

