

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses beheizbaren Kissens. Dank dieses Kissens werden Sie sich nie wieder auf kalte Unterlagen setzen müssen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie an Ihrem neuen Kissen lange Freude haben.

Lieferumfang

- 1 Kissen mit integriertem Heizelement
- 1 Batteriefach
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich:

- 3 Batterien des Typs AA (Mignon)

Inbetriebnahme

1. Sie können das beheizbare Sitzkissen über USB oder Batterien betreiben.
2. Öffnen Sie das kleine Täschchen an der Seite des Kissens und entfernen Sie das darin enthaltene Batteriefach
3. Öffnen Sie dieses und legen Sie 3 Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polaritätshinweise im Inneren des Batteriefachs.
4. Schließen Sie das Batteriefach und verbinden Sie es mit dem Kabel am Kissen.
5. Schalten Sie anschließend das Batteriefach auf „ON“ und stecken es in das kleine Täschchen an der Seite des Kissens. Das Kissen kann nur verwendet werden. Warten Sie 3 Minuten damit sich die Heizelemente aufwärmen können- Wenn Sie keine Wärme spüren, überprüfen Sie, ob Sie das Kissen auf die richtige Seite gedreht haben, da das Kissen nur auf einer Seite heizen kann. Sollten Sie das Heizkissen mit Batterien betreiben, kann die Wärmewirkung nur in ausreichendem Maße erzielt werden, wenn Sie sich auf das Kissen setzen. Durch das Sitzen auf den Heizelementen wird sich die Wärme stauen und der Wärmeeffekt verstärkt.
6. Vergessen Sie nicht, das Kissen nach Benutzung wieder abzuschalten.



HINWEIS:

IST das USB-Kabel auf der rechten Seite des Kissens angeschlossen, ist die Wärmewirkung höher als im Batteriebetrieb.

Pflegehinweise

- Entfernen Sie vor der Wäsche die elektrischen Teile sowie den Schaumstoff.
- Waschen Sie das Produkt regelmäßig.
- Dieses Produkt ist geeignet für die Maschinenwäsche. Verwenden Sie einen Schon-/ Feinwaschgang bei 40 °C.
- Sie können den Kissenbezug bei bis zu maximal 60 °C im Trockner trocknen.
- Sie können das Produkt bei bis zu 150 °C bügeln.
- Professionelle Reinigung möglich.
- Sie können Bleichmittel verwenden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie die elektrischen Bestandteile niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-8656-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-8656 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce coussin chauffant. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 coussin avec élément chauffant intégré
- 1 compartiment à piles
- Câble USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 3 piles type AA (Mignon)

Mise en marche

1. Le coussin chauffant peut être alimenté soit par piles, soit par USB.
2. Ouvrez la petite poche située sur le côté du coussin et retirez le compartiment à piles qui s'y trouve.
3. Ouvrez la petite poche située sur le côté du coussin et retirez le compartiment à piles qui s'y trouve.
4. Ouvrez le compartiment à piles et insérez-y 3 piles de type AA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
5. Refermez le compartiment à piles et connectez-le au câble à l'intérieur du coussin.
6. Placez ensuite le bouton marche/arrêt du compartiment à piles sur „ON“ et replacez-le dans la petite poche sur le côté du coussin. Vous pouvez maintenant utiliser le coussin. Patientez pendant le préchauffage de l'élément chauffant (env. 3 minutes). Si vous ne sentez pas de chaleur, vérifiez si le coussin est tourné du bon côté. En effet, le coussin ne chauffe que d'un seul côté. Lorsque le coussin est alimenté par piles, l'effet chauffant n'est suffisant que si vous vous asseyez sur le coussin. Le fait d'être assis sur le coussin permet à la chaleur de s'accumuler, ce qui renforce l'effet de chaleur.
7. N'oubliez pas d'éteindre le coussin après utilisation.



NOTE :

Lorsque le coussin est alimenté par le biais du câble USB, l'effet de chaleur est plus important que lorsque le coussin est alimenté par piles.

Consignes d'entretien

- Retirez les composants électroniques ainsi que l'insert en mousse avant le lavage.
- Nettoyez régulièrement le produit.
- Ce produit est lavable en machine. Choisissez un programme de lavage pour textile fragile à 40 °C.
- Vous pouvez sécher la housse du coussin dans le sèche-linge à 60 °C maximum.
- Vous pouvez repasser le produit jusqu'à 150 °C.
- Nettoyage professionnel possible.
- Vous pouvez utiliser des agents blanchissants.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais les éléments électriques dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accumulateurs („piles rechargeables“) délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8656 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2014/30/UE.

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.