

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser beheizbaren Arm-Stulpen. So bleiben Unterarm und Handgelenk warm und die Finger frei und beweglich. Ist es immer noch zu kalt, schalten Sie einfach per Knopfdruck die elektrische Heizung dazu.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen beheizbaren Arm-Stulpen optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- 1 Paar Arm-Stulpen
- 2 Batteriefächer
- Bedienungsanleitung

## Zusätzlich benötigt:

- 4 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)

## Produktvarianten

NC-8657: Beheizbare Arm-Stulpen Größe S / M  
NC-8658: Beheizbare Arm-Stulpen Größe L / XL

## Technische Daten

Stromversorgung je Stulpe	2 x Batterie Typ AA (Mignon)
Material	100 % Polyacryl
Strickmuster	Rippstrick
Handwäsche	✓
Länge	19 cm

## Inbetriebnahme

### Batterien einsetzen / wechseln

1. Öffnen Sie die Täschchen an den Arm-Stulpen und entfernen Sie die Batteriefächer.
2. Öffnen Sie die Batteriefächer und legen Sie jeweils 2 Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polaritätshinweise im Inneren der Batteriefächer.
3. Schließen Sie die Batteriefächer und verbinden Sie sie die Kabel der Arm-Stulpen mit der seitlichen Öffnung der Batteriefächer (NICHT die Öffnung neben dem Ein/Aus-Schalter!).
4. Legen Sie die Batteriefächer zurück in das Täschchen Die Arm-Stulpen sind nun bereit zur Verwendung.

## Verwendung

1. Schalten Sie die Heizung Ihrer Arm-Stulpen ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter an den Batteriefächern auf die Position **ON** stellen.
2. Schalten Sie die Heizung nach Gebrauch wieder aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter an den Batteriefächern auf die Position **OFF** stellen.

## Pflegehinweise

- Waschen Sie das Produkt regelmäßig.
- Entfernen Sie vor der Wäsche, soweit es geht, die elektrischen Teile (Kabel, Batteriefach).
- Dieses Produkt ist nur für die Handwäsche geeignet!
- Lassen Sie das Produkt lufttrocknen. Verwenden Sie KEINEN Wäschetrockner und hängen Sie das Produkt auch nicht direkt in die Sonne, da es sonst zu Verfärbungen kommen kann.
- Das Produkt darf nicht gebügelt werden!
- Verwenden Sie keine Bleichmittel!
- Nicht für die professionelle Reinigung geeignet.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie die elektrischen Bestandteile niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie die Stulpen während des Heizungsbetriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-8657-675 und NC-8658-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.infactory.me](http://www.infactory.me)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ces mitaines chauffantes. Gardez vos avant-bras et poignets au chaud, sans entraver vos doigts. Et pour les jours particulièrement froids, allumez le chauffage électrique en appuyant sur un bouton.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Paire de mitaines
- 2 compartiments à piles
- Mode d'emploi

**Accessoires requis :**

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 4 piles AA

**Variantes du produit**

NC8657 : mitaines chauffantes, taille S/M

NC8658 : mitaines chauffantes, taille L/XL

**Caractéristiques techniques**

Alimentation électrique par mitaine	2 piles AA (Mignon)
Matériaux	100 % polyacrylique
Modèle de tricot	Bordure
Lavage à la main	✓
Longueur	19 cm

**Mise en marche**
**Insérer / remplacer les piles**

1. Ouvrez les petites poches sur les mitaines et sortez les compartiments à piles.
2. Ouvrez les compartiments à piles et insérez 2 piles AA (Mignon) dans chaque compartiment. Respectez les consignes de polarité inscrites dans les compartiments à piles.
3. Fermez les compartiments à piles et branchez les câbles des mitaines sur les ouvertures latérales des compartiments (PAS dans l'ouverture près de l'interrupteur Marche/Arrêt !).
4. Remplacez les compartiments à piles dans les petites poches. Les mitaines sont alors prêtes à l'emploi.

**Utilisation**

1. Allumez le chauffage de votre mitaine en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt du compartiment à piles sur la position **ON**.
2. Éteignez le chauffage après utilisation en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt du compartiment à piles sur la position **OFF**.

**Consignes d'entretien**

- Nettoyez régulièrement le produit.
- Retirez les composants électroniques (câble, compartiment à piles) avant le lavage.
- Ce produit doit uniquement être lavé à la main !
- Laisser sécher le produit à l'air libre. N'utilisez PAS de sèche-linge. Ne suspendez pas le produit à la lumière directe du soleil : il risque sinon de déteindre.
- Le produit ne doit pas être repassé !
- N'utilisez pas d'eau de javel !
- Le produit ne convient pas pour un lavage professionnel (dans un pressing par exemple).

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais les éléments électriques dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez pas les mitaines sans surveillance pendant que le chauffage fonctionne.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NC-8657 et NC-8658 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).