

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Insektennetzes für Türen. Durch seinen magnetischen Verschluss schließt das Netz automatisch in Sekundenschnelle und hält Insekten konsequent draußen. Nutzen Sie das Produkt zur insektenfreien Belüftung im Haus oder beim Camping. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Insektenschutz für Türen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Insektennetz
- Selbstklebende Klettstreifen
- Nägel
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NC-8846-675:
Selbstschließendes Fliegennetz, schwarz
- NC-8847-675:
Selbstschließendes Fliegennetz, weiß
- NC-8848-675:
Selbstschließendes Fliegennetz, beige

Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob die Türmaße am gewünschten Einsatzort mit dem Insektennetz komplett abgedeckt werden können.
- Achten Sie darauf, dass ausreichend Befestigungsmöglichkeiten am Türrahmen vorhanden sind.
- Achten Sie auf die Öffnungsrichtung der Tür.
- Reinigen und trocknen Sie die Flächen des Türrahmens, an welchem das Insektennetz befestigt werden soll.

Verwendung

- Befestigen Sie das Insektennetz am Türrahmen. Zur Befestigung stehen Ihnen die mitgelieferten selbstklebenden Klettstreifen sowie die mitgelieferten Nägel zur Verfügung.
- Zur Befestigung mittels Klebestreifen lösen Sie die Klettseiten voneinander. Anschließend ziehen Sie die Schutzfolien von den Klebeseiten der Klettstreifen. Bringen Sie die Klettstreifen in gleichem Abstand am Türrahmen und am aufliegenden Randstreifen des Insektennetzes an, damit die Klettstreifen passend schließen.
- Zur Befestigung mit Nägeln fixieren Sie den Randstreifen des Insektennetzes mittels der Nägel in gleichmäßigem Abstand am Türrahmen.

- Zum Durchschreiten des Insektennetzes trennen Sie den magnetischen Verschlussmechanismus in der Mitte des Netzes sanft mit den Händen. Anschließend schließt das Insektennetz automatisch.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Zerren oder Schläge beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuer und extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette moustiquaire pour porte. Grâce à sa fermeture magnétique, la moustiquaire se ferme automatiquement, en quelques secondes, et empêche ainsi efficacement les insectes d'entrer. Aérez votre habitation, tente ou caravane sans craindre les insectes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Moustiquaire
- Bandes à scratch auto-adhésives
- Clous
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NC-8846-675 : Moustiquaire à fermeture magnétique pour porte, coloris noir
- NC-8847-675 : Moustiquaire à fermeture magnétique pour porte, coloris blanc
- NC-8848-675 : Moustiquaire à fermeture magnétique pour porte, coloris beige

Préparation

- Vérifiez que les dimensions de la moustiquaire correspondent bien à la porte que vous voulez protéger, pour la couvrir entièrement.
- Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace pour une fixation sur le cadre de la porte.
- Faites attention au sens d'ouverture de la porte.
- Nettoyez et séchez les surfaces du cadre de la porte sur lesquelles vous comptez fixer la moustiquaire.

Utilisation

- Fixez la moustiquaire sur le cadre de la porte. Pour la fixation, vous disposez des bandes à scratch auto-adhésives ainsi que de clous fournis
- Pour fixer à l'aide des bandes adhésives, séparez les scratches les uns des autres. Retirez ensuite les films de protection du côté adhésif des bandes à scratch. Posez les bandes à scratch sur le cadre de la porte, à intervalles réguliers, et sur les bords correspondants de la moustiquaire, pour que les bandes à scratch se ferment correctement.
- Pour fixer avec des clous, plantez-les dans les bords de la moustiquaire à intervalles réguliers.
- Pour franchir la moustiquaire, détachez doucement à la main le mécanisme de fixation magnétique, au milieu. Ensuite, la moustiquaire se referme automatiquement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou le fait de tirer dessus, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit au feu ni à une chaleur extrême.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !