

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Einschlafhilfe. Mit dem lustigen Marienkäfer „Florian“ aus superweichem Plüsch wird Einschlafen zum wahren Kinderspiel. Denn er zaubert wundervolle Sternenschauspiele an die Decke, die regelrecht zum Träumen einladen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie und Ihr Kind viel Spaß an Ihrer neuen Einschlafhilfe haben.

Lieferumfang

- Einschlafhilfe
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 × AAA Mignon-Batterien

Material

100% Polyester

Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie den Klettverschluss am Bauch des Marienkäfers.
2. Auf der Unterseite des Marienkäfers befindet sich eine weitere Stofftasche, die ebenfalls mit einem Klettband verschlossen ist und das Batteriefach bedeckt. Klappen Sie die Stofftasche nach oben, so dass Sie an das Batteriefach gelangen können.
3. Schrauben Sie das Batteriefach mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher auf. Legen Sie drei neue Mignon-Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien mit der korrekten Polarität einlegen. Beachten Sie dazu die Skizze im Batteriefach.



HINWEIS:
Benutzen Sie nur gleiche AAA-Batterien vom Typ LR03. Ersetzen Sie alle Batterien auf einmal. Lassen Sie keine leeren oder fast leeren Batterien im Batteriefach, da diese auslaufen und das Gerät beschädigen könnten.

4. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach und schrauben Sie sie fest.
5. Klappen Sie die Stofftasche wieder über das Batteriefach und befestigen sie mit dem Klettverschluss. Verschließen Sie zum Schluss den Klettverschluss, der aus dem liegenden in den stehenden Marienkäfer macht.

Verwendung

- Bringen Sie den Schalter neben dem Batteriefach auf die Position **OFF**.
- Drücken Sie einmal auf die Ein/Aus-Taste auf der Oberseite des Geräts, um die LEDs im Inneren des Geräts einzuschalten. Diese beginnen nun zu leuchten und projizieren dabei einen Sternenschauspiel auf die darüber liegende Decke. Dabei wechselt das Gerät nacheinander die Farbe von Grün zu Gelb und danach zu Blau.



HINWEIS:
Das beste Sterne-Projektionsergebnis erhalten Sie, wenn Sie den Marienkäfer ca. 1,80 m entfernt von der Zimmerdecke platzieren.

- Drücken Sie zweimal auf die Ein/Aus-Taste auf der Oberseite des Geräts, leuchten die LEDs dauerhaft Gelb.
- Wenn Sie dreimal auf die Ein/Aus-Taste drücken, leuchten die LEDs dauerhaft Blau.
- Drücken Sie ein viertes Mal auf die Ein/Aus-Taste, leuchten die LEDs dauerhaft Grün.
- Drücken Sie erneut auf die Ein/Aus-Taste drücken, um das Gerät auszuschalten.



HINWEIS:
Das Gerät schaltet sich nach 20 Minuten automatisch aus.

Reinigen

Schalten Sie das Produkt aus und entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach. Benutzen Sie zum Reinigen der Oberseite ein leicht feuchtes Tuch und reiben Sie die Fläche anschließend mit einem weichen Tuch trocken.



ACHTUNG!
Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Batteriefach gelangt. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und waschen Sie es nicht in der Waschmaschine.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer um Batterien zu wechseln. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringerer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Waschen Sie das Produkt niemals in der Waschmaschine.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



ACHTUNG:

Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-8888 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Sicherheit von Spielzeug Richtlinie 2009/48/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Deutschland

Dipl.-Ing. Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
14.04.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-8888 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe.

En plus d'être toute douce, cette lampe en forme de coccinelle projette des milliers d'étoiles au plafond, pour faire du coucher un moment de féerie.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe d'endormissement
- Mode d'emploi

Accessoires requis

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>) : 3 piles AAA

Matériaux

100 % polyester

Mise en place des piles

1. Ouvrez la fermeture à scratch sur le ventre de la coccinelle.
2. Le dessous de la coccinelle comporte un autre rabat en tissu, lequel est également fermé par une bande à scratch. Il recouvre le compartiment à piles. Relevez le rabat en tissu pour pouvoir accéder au compartiment à piles.
3. Dévissez le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis cruciforme. Insérez trois piles de type AAA dans le compartiment à piles. Veillez à bien respecter la polarité lorsque vous insérez les piles. Consultez pour ce faire le schéma au fond du compartiment à piles.



NOTE :

Utilisez uniquement des piles AAA de type LR03. Remplacez toutes les piles en même temps. Ne laissez pas les piles vides ou presque vides dans le compartiment des piles. Elles risquent sinon de fuir et d'endommager l'appareil.

4. Remplacez le couvercle sur le compartiment à piles et revissez-le.
5. Repliez le rabat en tissu sur le compartiment à piles et fixez-le à l'aide de la fermeture à scratch. Enfin, fermez la fermeture à scratch de la coccinelle.

Utilisation

- Placez l'interrupteur situé à côté du compartiment à piles en position **OFF**.
- Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt situé sur le dessus de l'appareil pour allumer les LED à l'intérieur de l'appareil. Celles-ci commencent à briller et projettent un ciel étoilé sur le plafond. La couleur de la lumière alterne entre le vert, le jaune et le bleu.



NOTE :

Vous obtiendrez un meilleur résultat de projection si vous placez la coccinelle à environ 1,80 m du plafond.

- Appuyez une deuxième fois sur le bouton Marche/Arrêt situé sur le dessus de l'appareil pour que les LED brillent en jaune en continu.
- Appuyez une troisième fois sur le bouton Marche/Arrêt situé sur le dessus de l'appareil pour que les LED brillent en bleu en continu.
- Appuyez une quatrième fois sur le bouton Marche/Arrêt situé sur le dessus de l'appareil pour que les LED brillent en vert en continu.
- Appuyez une nouvelle fois sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.



NOTE :

L'appareil s'éteint automatiquement après 20 minutes.

Nettoyage

Éteignez l'appareil et retirez les piles du compartiment à piles. Pour nettoyer la face supérieure, utilisez un chiffon légèrement humide, puis essuyez la surface avec un chiffon doux.



ATTENTION !

Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans le compartiment des piles. N'immergez pas le produit dans l'eau et ne le lavez pas en machine.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne lavez pas le produit dans une machine à laver.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ATTENTION :

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8888 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

(FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.