

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Einschlafhilfe. Mit dem lustigen Hund „Tobias“ aus superweichem Plüsch wird Einschlafen zum wahren Kinderspiel. Denn er zaubert wundervolle Sternenschauspiele an die Decke, die regelrecht zum Träumen einladen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie und Ihr Kind viel Spaß an Ihrer neuen Einschlafhilfe haben.

Lieferumfang

- Einschlafhilfe
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 × AAA Mignon-Batterien

Material

100% Polyester

Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie den Klettverschluss am Bauch des Hundes.
2. Auf der Unterseite des Hundes befindet sich eine weitere Stofftasche, die ebenfalls mit einem Klettband verschlossen ist und das Batteriefach bedeckt. Klappen Sie die Stofftasche nach oben, so dass Sie an das Batteriefach gelangen.
3. Schrauben Sie das Batteriefach mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher auf. Legen Sie drei neue Mignon-Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien mit der korrekten Polarität einlegen. Beachten Sie hierzu die Skizze im Batteriefach.



HINWEIS:

Benutzen Sie nur gleiche AAA-Batterien vom Typ LR03. Ersetzen Sie alle Batterien auf einmal. Lassen Sie keine leeren oder fast leeren Batterien im Batteriefach, da diese auslaufen und das Gerät beschädigen könnten.

4. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach und schrauben Sie sie fest.
5. Klappen Sie die Stofftasche über das Batteriefach und befestigen Sie sie mit dem Klettverschluss. Verschließen Sie zum Schluss den äußeren Klettverschluss, der aus dem liegenden einen stehenden Hund macht.

Verwendung

- Bringen Sie den Schalter neben dem Batteriefach auf die Position **OFF**.
- Drücken Sie einmal auf die Ein / Aus-Taste auf der Oberseite des Geräts, um die LEDs im Inneren des Geräts einzuschalten. Diese beginnen nun zu leuchten und projizieren dabei einen Sternenschauspiel auf die darüber liegende Decke. Dabei wechselt das Gerät nacheinander die Farbe von Grün zu Gelb und danach zu Blau.



HINWEIS:

Das beste Sterne-Projektionsergebnis erhalten Sie, wenn Sie den Marienkäfer ca. 1,80 m entfernt von der Zimmerdecke platzieren.

- Drücken Sie zweimal auf die Ein / Aus-Taste auf der Oberseite des Geräts, leuchten die LEDs dauerhaft Gelb.
- Wenn Sie dreimal auf die Ein / Aus-Taste drücken, leuchten die LEDs dauerhaft Blau.
- Drücken Sie ein viertes Mal auf die Ein / Aus-Taste, leuchten die LEDs dauerhaft Grün.
- Drücken Sie erneut auf die Ein / Aus-Taste drücken, um das Gerät auszuschalten.



HINWEIS:

Wenn Sie den Schalter neben dem Batteriefach auf **ON** stellen, schalten sich die LEDs nach 20 Minuten automatisch ab. Steht der Schalter auf **OFF**, ist diese Funktion deaktiviert und die LEDs leuchten so lange, bis Sie das Gerät manuell ausschalten. Zum Ausschalten drücken Sie fünfmal hintereinander die Ein / Aus-Taste.

Reinigen

Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach. Benutzen Sie zum Reinigen der Oberseite ein leicht feuchtes Tuch und reiben Sie die Fläche anschließend mit einem weichen Tuch trocken.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer um Batterien zu wechseln. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Waschen Sie das Produkt niemals in der Waschmaschine.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



ACHTUNG:

Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-8889 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011 / 65 / EU, der EMV-Richtlinie 2004 / 108 / EG und der Sicherheit von Spielzeug Richtlinie 2009 / 48 / EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Deutschland

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
25.04.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-8889 ein.